Manual do Proprietário



TELEFONE: (801) 566-8800
WEB: digitech.com

SUPORTE: digitech.com/en-US/support

Manual do Proprietário TRIC

© 2015 Harman. Todos os direitos reservados.

DigiTech é uma marca registada da Harman

Alguns estilos TRIO licenciados da PG Music Inc *, fabricantes de Band-in-a-Box *
Para saber mais sobre Band-in-a-Box, visite http://pgmusic.com.

Gravações de kit de bateria e baixo acústico por Digital Sound Factory®.









EDIOTECH.

TELEFONE: (801) 566-8800

SUPORTE: digitech.com/en-US/support

Manual do Proprietário TRIO 5057870-A

© 2015 Harman. Todos os direitos reservados.

DigiTech é uma marca registada da Harman

Alguns estilos TRIO licenciados da PG Music Inc *, fabricantes de Band-in-a-Box *. Para saber mais sobre Band-in-a-Box, visite http://pgmusic.com.

Gravações de kit de bateria e baixo acústico por Digital Sound Factory®.





Manual do Proprietário







TRIO INÍCIO RÁPIDO

🚹 ENSINE A SUA MÚSICA TRIO

- Pressione o PEDAL para armar o TRIO (LED DE APRENDIZAGEM irá piscar rapidamente). Mantenha sua quitarra quieta até que você esteja pronto para dedilhar o primeiro acorde.
 Comece dedilhando o primeiro acorde em un ritmo constante. Você está ensinando ao TRIO uma progressão de acordes, por isso toque de maneira clara e evite enfeites.
 Quando você completar sua progressão de acordes, pressione o PEDAL da mesma forma que dedilhou no passo anterior. Isso é para quando você quer que a banda participe.

AJUSTE FINO E JAM

- · Ajuste os botões de BATERIA e BAIXO para equilibrar os níveis da banda com sua guitarra.
- Ajuste os botões de GÉNERO e ESTILO para tentar variações diferentes da música (LEDs DE ESTILO acendem em verde ou cor de âmbar para indicar uma configuração de estilo para sua música, sendo verde o melhor ajuste).
- Acione o botão **GUITAR FX** para aplicar efeitos a seu sinal de guitarra.
- Ajuste o botão **RITMO** ou acione o botão **ALT** TIME para mudar o tempo da música



- Pressione PEDAL uma vez para iniciar ou parar o playback.
- Quando parado, pressione e segure O PEDAL por 2 segundos para limpar parte da música.

ESPECIFICAÇÕES

Interface

Controles Botão Gênero, botão Estilo, botão Tempo, botão Baixo, botão Bateria, botão

Volume de Fone de Ouvido, botão Guitar FX, botões Parte 1, 2 e 3, botão Tempo Alt e Pedal

Entrada de Guitarra, Entrada de Controle, Saída de Amplificador, Saída da Mesa

de Som, Saída de Fone de Ouvido

Entradas

Impedância de Entrada

de Guitarra: 1 MO

Saídas

Impedância: 1 kΩ Saída de Amplificador:

Resposta de Frequência: 25 Hz a 20 kHz Saída da Mesa de Som: Impedância: 1 kΩ

. Resposta de Frequência: 25 Hz a 20 kHz

Saída de Fone de Ouvido: Impedância: 120 Ω

Resposta de Frequência: 20 Hz a 20 kHz

Desempenho

Profundidade de bits: 24-bit 44.1 kHz Taxa de amostragem:

Resposta de Frequência

Relação sinal-ruído: 110dB - Ponderado

Propriedades Físicas

5.38"(L) x 3.25"(W) x 2.5"(H)

Peso: 1,1 lbs.

Potência

Alimentação: Fonte de alimentação externa 9 VDC

Consumo de energia: 4.5 W Consumo de corrente: 500 mA

Mod. de Forn. de Energia: PS0913DC-01 (US, JA, EU) PS0913DC-02 (AU, UK)

Polaridade e Forn. de Energia: Saída de Forn. de Energia: 9 VDC 1.3 A

28

ESPECIFICAÇÕES

Interface

Botão Gênero, botão Estilo, botão Tempo, botão Baixo, botão Bateria, botão Volume de Fone de Ouvido, botão Guitar FX, botões Parte 1, 2 e 3, botão

Tempo Alt e Pedal

Entrada de Guitarra, Entrada de Controle, Saída de Amplificador, Saída da Mesa Tomadas:

de Som, Saída de Fone de Ouvido

Entradas

Impedância de Entrada

de Guitarra: 1 ΜΩ

Saídas

Saída de Amplificador: Impedância: 1 kΩ

. Resposta de Frequência: 25 Hz a 20 kHz Impedância: 1 kΩ Saída da Mesa de Som

Resposta de Frequência: 25 Hz a 20 kHz Saída de Fone de Ouvido: Impedância: 120 Ω

Resposta de Frequência: 20 Hz a 20 kHz

Desempenho

Profundidade de bits: Taxa de amostragem: 44.1 kHz

Resposta de Frequência

110dB – Ponderado Relação sinal-ruído:

Propriedades Físicas

5.38" (L) x 3.25" (W) x 2.5" (H) Dimensões: Peso:

Potência

Alimentação

Fonte de alimentação externa 9 VDC Consumo de energia: 4 5 W

500 mA Consumo de corrente:

Mod. de Forn. de Energia: PS0913DC-01 (US, JA, EU) PS0913DC-02 (AU, UK)

Polaridade e Forn. de Energia: Saída de Forn, de Energia: 9 VDC 1.3 A



TRIO INÍCIO RÁPIDO

1 ENSINE A SUA MÚSICA TRIO

- Pressione o PEDAL para armar o TRIO (LED DE APRENDIZAGEM irá piscar rapidamente). Mantenha sua guitarra quieta até que você esteja pronto para dedilhar o primeiro acorde.
- Gemera de de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia del la comercia del la comercia del la comercia del
- Quando você completar sua progressão de acordes, pressione o PEDAL da mesma forma que dedihou no passo anterior. Isso é para quando você quer que a banda participe.

AJUSTE FINO E JAM

- Ajuste os botões de **BATERIA** e **BAIXO** para equilibrar os níveis da banda com sua guitarra.
- equinibar os nives da danta con sua guiciaria.

 Ajuste os botões de **GÉNERO** e **ESTILO** para tentar
 variações diferentes da música (LEDs DE ESTILO
 acendem em verde ou cor de âmbar para indicar
 uma configuração de estilo para sua música, sendo
 verde o melhor ajuste).

 Acione o botão **GUITAR FX** para aplicar efeitos
- a seu sinal de guitarra.
- Ajuste o botão **RITMO** ou acione o botão **ALT** TIME para mudar o tempo da música



- Pressione PEDAL uma vez para iniciar ou parar o playback.
- Ouando parado, pressione e segure O PEDAL por 2 segundos para limpar parte da música

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Jazz	6	4/4	Swing 8 ^a s	Balada de jazz. Soa melhor em ritmos entre 70 a 120. Acorde arpejados de baixo com transições ligeiramente cromadas. Padrão de bateria circulo de vassourinha/batida no aro com prato de pedal mantendo a batida. Cimbalos e caixas no refrão.
Jazz	7	4/4	Swing 8 ^a s	Swinging jazz. Soa melhor em ritmos entre 130 a 170. Baixo movendo entre passagens breves. Padrão de bateria círculo de vassourinha/batida no aro com batida no aro e prato de pedal mantendo a batida. Intensidade ligeiramente maior no refrão.
Jazz	8	4/4	Swing 16 ^a s	Jazz clássico. Soa melhor em ritmos entre 100 a 160. Baixo de jazz clássico. Caixa de vassourinha swinging com címbalos. Intensidade é aumentada no refrão.
Jazz	9	4/4	Swing 8 ^a s	Balada de swing lenta. Soa melhor em ritmos entre 70 a 120. Baixo tem passagem acima e abaixo cada corda com preenchimento de transições. Caixa com vassourinha shuffling/batida no aro e prato de pedal mantendo o tempo no verso. Aumento da intensidade no refrão.
Jazz	10	3/4	Even 8ªs	Valsa direta de jazz. Soa melhor em rítmos entre 70 a 150. Báixo arpejado lento se movendo entre as cordas. Groove para trás, em forma de circulo com vassourinha com batida simultánea na pele e no aro no refrão.
Jazz	11	3/4	Even 16as	Valsa de jazz com balanço. Soa melhor em ritmos entre 10 a 130. Baixo staccato fica em tomo da raiz. Batida de fusão de luz altemando de batida simultânea na pele e no aro no verso e caixa no refrão.
Jazz	12	3/4	Swing 8 ^a s	Swung jazz waltz. Soa melhor em ritmos entre 70 a 150. Baixo simples na raiz com breves transições. Groove direcionado pela caixa com vassourinha shuffle com prato de pedal mantendo a batida.

27

Posição do Botão Estilo Assinatura Gênero Descrição do Estilo Balada de jazz. Soa melhor em ritmos entre 70 a 120. Acorde arpejados de baixo com transições ligeiramente cromadas. Padrão de Jazz 6 4/4 Swing 8as bateria círculo de vassourinha/batida no aro com prato de pedal mantendo a batida. Címbalos e caixas no refrão. 130 a 170. Baixo movendo entre passagens breves. Padrão de bateria círculo de vassourinha/batida no aro com batida no 4/4 Swing 8as Jazz aro e prato de pedal mantendo a batida. sidade ligeiramente maior no refrão. Jazz clássico. Soa melhor em ritmos entre 100 a 160. Baixo de iazz clássico. Caixa de Jazz 8 4/4 Swing 16as vassourinha swinging com címbalos Intensidade é aumentada no refrão. Balada de swing lenta. Soa melhor em ritmos entre 70 a 120. Baixo tem passagem acima e abaixo cada corda com preenchimento de transições. Caixa 9 4/4 Swing 8as com vassourinha shuffling/batida no aro e prato de pedal mantendo o tempo no verso. Aumento da intensidade no refrão. Valsa direta de jazz. Soa melhor em ritmos entre 70 a 150. Baixo arpejado lento se movendo entre as cordas. Groove para trás, Jazz 10 3/4 Even 8as em forma de círculo com vassourinha com batida simultânea na pele e no aro no refrão. Valsa de jazz com balanço. Soa melhor em ritmos entre 10 a 130. Baixo staccato fica em torno da raiz. Batida de fusão de luz Jazz 11 3/4 Even 16as alternando de batida simultânea na pele e no aro no verso e caixa no refrão. Swung jazz waltz. Soa melhor em ritmos entre 70 a 150. Baixo simples na raiz com breves transições. Groove direcionado pela caixa com 12 3/4 Swing 8as Jazz vassourinha shuffle com prato de pedal mantendo a batida

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA ESSAS INSTRUCÕES MANTENHA ESSAS INSTRUÇÕES

OBSERVE TODAS AS ADVERTÊNCIAS. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES. NÃO USE O APARELHO PRÓXIMO À ÁGUA. LIMPE APENAS COM UM PANO SECO.



AVISONARA REDUZIR O RISCO DE INCÉNDIO CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPOR ESSE EQUIP CHUVA OU UMIDADE

com products effetics. O trace com post de têtecha en um tituspio equilateo signima que exosente tendes perigicas presente no interior da unidado. Ponde de escariação en um mitingajo equilateriorida que el necessión que es susairo consulto e manual do proprietário. Escaria simbolas afestima que alon la perso particivarios on interior da unidade. Riba de sa unidade. Nilas los simbolas afestimas que alon apera sobre a los perioris de la composição de la composição de la composição de composição de la composição d

AVISO DE PLUGUES DE TOMADAS PARA O REINO UNIDO

liminação adequada. UNICA, 500 RICHIUMA CIRCUNSTÂNCIA VOCÉ DEVE INSERIR UM PLUGUE DANIFICADO OU DRITADO EAU MU SOQUETE DE TOMADA DE 13 AMP. Ou cilitie polique de Inmanda sem a Tampa do Individe no logar. Tampas de fissiveis sobressalentes pod rebitidas no seu revendedor local. Fusiveis são de 13 amperes e DEVEM ser aprovados por ASTA para E

Se você quiser descartar esse produto, não misture com o lixo doméstico. Há um sistema de coleta separada para produtos eletrônicos usados em conformidade com a legislação que exi

um tratamento, recuperação e resusagem.

Domicillos participars por 25 Estador membros da UE, na Suíça e Noneega podem enviar os seus produtos elértricios scados gratistramente para instalações de coleta indicadas ou para um revendedor (se adquirir um produto noso semihante).

Nos países não mencionados acima, entre em contato com as autoridades locais para um método de

uescarre correto. Ao fazer isso você irá garantir que seu produto descartado passe pelo tratamento necessário, recuperação reciclacem e evita os potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana.

PERIODOS DE TEMPO. Não anule o propósito de segurança do plugue polarizado ou de tipo de aterramento. Um plugue polarizar possui dius láminas, uma mais larga de o que a outra. Um plugue de tipo de aterramento tem duas láminas um terceiro pino de aterramento. A lámina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se e plugue fornecido não encaixar as sua tomada, consulte um eletricista para toucar a tomada dosdeta. teja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou apertado, espe ptáculos e no ponto onde eles saem do aparelho.

recepturation e no ponto ordie eles seem dia apiarella.

Utilità appeas com una curritàni, descanon, tipós, suporti, ou mesa especificado pole de la companio del c

NÃO BLOQUEIE AS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO. INSTALE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE:

MAN DISTAIL FERRIND DE FONTES DE CAUDE, COMO BROUDCORES, DESCRISTOS DE AQUIECEDRES, FORNOS O
OUTROS APARELHOS INCLUINDO AMPLIFICADORES QUE PRODUZANA CALOR.
USE APAREL HOS MUNICAUSTOS DE SERVICIONADO FED A PREMIOZANA
LOS APAREL HOS MUNICANTES SORGIOS ESPECTICANOS PED O FABRICANTE
DESCONECTE DE APARELHO DURANTE TEMPESTADES COM RAJOS DU QUANDO NÃO USADO POR LONGOS
FEBROUGOS DE TEMPO.

AVISO PARA SUA PROTECÃO - LEIA O SEGUINTE:

ne, un da rece elettrica.
CIOCICTA RESE EL ETRICK. O plugue deve estar sempre accesivel. Para montagem em racci ou incladação con de un elem estre accessivel, mais memptor de rede eletrica de tipo todos sos polos com uma separação econtal ele menos 3 mm em cuda polo deve ser incomprado na incladação elétrica dos racl ou enfelirio.
Service conectado a domicionente do de 240%, um cado de alimentação certificado CSA/UL adequado es ser utilizado para esse fornecimento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Esse dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e as Especificações observadas na Declaração de Conformidade. A operação está sujeita às duas condições a seç esse dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e;

- orevanais na utecaração de comormisade. A operação esta sujeira a diusis comoções a seguir esse dispositivo deve aceitar faceitor aprejulcial, es esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recibida, incluindo interferências que causar operação indesejada. operação dessa unidade dentro de campos eletromagnéticos significativos deve ser evitada. usar apensa cabos de interconeciado bilindados.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

COMO AS CORES DOS CABOS ELÉTRICOS DESSE APARELHO PODEM NÃO CORRESPONDER ÁS MARCAS COLORIDAS QUE IDENTIFICA MOS TERMINAS INOS PULGUES, PROCEZAD AS SEGUIRIFE FORMA: SO CARSO COLORIDAS MANIESE AMARELO DES PROCEZADA DA SEGUIRIFE FORMAL NO PULGUE EDENTIFICADO COM A LETRA E QUI CAMO SIRBOLO DA TERRA DU CON VERDE E AMARELO.

- O CABO COLORIDO EM AZUL DEVE SER LIGADO AO TERMINAL MARCADO COM N OU DE COR PRETA O CARO COLORIDO EM MARROM DEVE SER LIGADO AO TERMINAL MARCADO EM LOLLCOR VERMELHA
- CONTROLLAND TO THE MARKEN DE SER LIGADO AO TERMINAL MARCADO EN LOU COR VERNELHA.

 ESSE EQUIMARIDIO PODE ESIGIRA UTILIZAÇÃO DE UNA CABO DIFERENTE, ADAPTADO RE TOMADA, QUI AMBIS, CEPTIDE DED

 NO PROTIDE E ALMARITAÇÃO DESPONÍVE. IN LIGATAÇÃO, SE COARPTADO ESTOMADA PRECESA SEMILIDADO, PROCINETO
 SERVI QUE TECNICAS QUILAFICADOS, QUE EDVEN CONSULTAR A TABELA ARABIDO. O PO VERDE AMARBED DEVE SER CONECTAL

 DESTANDATO, DEVENTO AL INMENIOR.

	0	ONDUTOR	COR DA						
			Normal	Alt					
	L	VIVO	MARROM	PRETO					
	N	NEUTRO	AZUL	BRANCO					
	E ATERRAMENTO		VERDE/AMAR	VERDE					
	AVISCE A TERRA FOR PREJUDICADA, CERTAS CONDIÇÕES DE FALHA NA UNIDADE OU NO SISTEMA PARA O QUAL								
		RESULTAR EM LINHA COMPL			MENTOS				
GRAVES OU N	IORTE PODEN	OCORRER SE O CHASSI E A 1	TERRA SÃO TOCADOS SIM	ULTANEAMENTE.					

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Front Parlywa , #300 South Jordan, Utah 84095, USA

O produto está em conformidade com os requisitos da: Diretriz de Baixa Tensão 2006/95/EC Diretriz EMC 2004/108/EC. Diretriz RoHS 2011/65/EC Diretriz WEEE 2002/96/EC Regulamentação EC 278/2009 Nome do produto: TRIO

todos (requer adaptador de energia Classe II em conformidade com os requisitos da EN60065, Com relação à Diretriz 2005/32/EC e Regulamentação EC 1275/2008 de 17 de dezembro de 2008, esse produto foi

> portanto, está isento dessa Diretiva. Rex C. Reed Diretor, Engenharia Processamento de Sinais 10633 South River FrontyParkwa , #300 South Jordan, Utah 84095, USA Data: 2 de dezembro de 2014 IEC 60065 -01+Amd 1+2

Processamento de Sinais Harman 10633 South River FrontyParkwa , #300 South Jordan, Utah 84095, USA Tel: (801) 566-8800 Fax: (801) 568-7583

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



MENTO A CHUVA OU UMIDADE

tendole pringiona presentes no interior va uninacie. U porio ne escaniação en um maniguio equiliteriunida que necessário que o unindir constulte manual do proprietário. Esos simbolos alestario que não hi paças substituiveis no interior da unidade. Riala adeal a unidade. Não alestar tente concreta a unidade void memor. Cande qualquer foi por éconorio a persoal qualificada. A adea tente concreta a unidade void memor. Cande qualquer foi por éconorio a persoal qualificada. A adea foi por formado liquido na unidade, defique-a imediatamente e leve-à a un midistribuidor para a un manutenção. Deliquie a unidade durante temperadade para evitar de a unidade trabulte temperadade para evitar despreadades para evitar de proprietades para evitar de para manutenção. Deliquie a unidade durante temperadades para evitar da servica de para de manutenção. Deliquie a unidade durante temperadades para evitar da servica de manutenção. Deliquie a unidade durante temperadades para evitar da para unidade de servica de compara de la compara de para experior de compara de la compara de para experior de la compara de la compara de la compara de para experior de la compara de la compara de la compara de la compara de para experior de la compara de para de la compara de l

AVISO DE PLUGUES DE TOMADAS PARA O REINO UNIDO

ida que foi cortado do cabo não é seguro. Descarte o plugue em u

elliminação adequada.
NUNCA, SOB HENHUMA (IRCUNSTÂNCIA VOCÉ DEVE INSERIR UM PLUGUE DANIFICADO OU
CORTADO EN UM SOQUETE DE TOMADA DE 13 AMP.
Não Utilizo Palipace de tomada sem a tampo da folevid no lugar. Tampas de fisciveis sobressalentes po ser obtidas no seu revendedor local. Fisciveis são de 13 amperes e DEVEM ser aprovados por ASTA para

Se vocé quiser descartar esse produto, não misture com o lixo doméstico. Há um sistema de code se separada para produto e elétránicos usados em conformidade com a lesiglação que exigie um tratamente, recupesção e recitagam en la complexa de la comita de la complexa del complexa de la complexa de la complexa de la complexa del complexa de la complexa del complexa de la complexa del complexa de la complexa del com

tultamerine para manager : elhante). onados acima, entre em contato com as autoridades locais para um método de .

Nos países não mencionados acima, entre em contato com as autornuores nomo periodescare correto.

An fazer (sos voes lei da garantir que seu produto descartado passe pelo tratamento necessário, recuperaç reciclagem e evita os potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana.

AVISO PARA SUA PROTEÇÃO-LEIA O SEGUINTE:

OBSERVE TODAS AS ADVERTÊNCIAS.

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES. NÃO USE O APARELHO PRÓXIMO À ÁGUA.

INMO USE OF INTELLIFE TROUBLES OF THE STATE OF THE STATE

OURISEA SPARELING INCLUMINDO AMPLICADORES QUE PRODUZAMA CADR.

LES APRILAS TOMANACISACIÓNIS ESPERENDAS POLO FARRICAMENTE DESCONICETE DA APRILAMENTO DIRANTE TEMPESTADES COM RANDOS DO QUANDON INAO USAGO POR LONGOS PERÍODIOS DE ELIBORA, mais mais esperante, do pluque polarizado ou de tipo de atenamento. Um pluque polarizado ou de tipo de atenamento tem dana fallimana, por una dana fallimana, mais mais timps de depa e ou cara. Um injugue de da pode de elementento tem dana fallimana pluque de seguina de atenamento tem dana fallimana, por una dana fallimana, mais mais timps de depa de atenamento tem dana fallimana, por puntida fallimana, mais mais timps de depa de atenamento tem dana fallimana, por una dana fallimana, mais mais timps de depa de atenamento tem dana fallimana, mais mais subsenible.

Protegio a cabo de atlementação para que não seja placado ou apertado, especialmente nos pluques, receptizados e se positio node des seem do seperiblio.

White spens com un maint the descape, they dispert you mesa especificades pelo fishicante, ou vendido com o aparelhe. Quando utilizar um carinho, tenha cuidado ao more a combinação antimho parelho para entra dama por quedest.

Qualquer tipo de comerto deve ser felo por persoal qualificado. A manutenção é necessirá quando o aparelho to dismitació de diagnos trans, como a dos alimentaçãos o poliginge extrement administrator for derramado liquido ou odoptios terrement adol dentro do aparelho, o aparelho for esponso de chima todos qualos maismos, como a che alimentação ou poliginge extrement adol dentro do aparelho, o aparelho for esponso à chima voi un maismos de como de c

INTERRUPTOR LIGAR/DESLIGAR: O interruptor de alimentação utilizado nesse equipamento NÃO QUEBI a ligação da rede elétrica.

a nigação na treze retruita (A. Diague deve estar sempre acessível. Para montagem em rack ou instalação cond plugue não estiver acessível, um interruptor de rede elétrica de tipo todos os polos com uma separação de conta de pelo menos 3 mm em cada polo deve ser incorporado na instalação elétrica do track ou edificio. Se estiver consectado ao fornecimento de 240°V, um cado de alimentação certificado CSAVIU adequado

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Esse dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e as Especifica observadas na Declaração de Conformidade. A operação está sujeita às duas condições esse dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e;

euse usupostitivo nao pione cuasar interiterincia prejudicial, e; seus dispositivo deno evaitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada. peração dessa unidade dentro de campos eletromagnéticos significativos deve ser evitada. usar apensas cabos de interconeração bilindados.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

NOTA PARA OS CLIENTES: SE SUA UNIDADE ESTÁ EQUIPADA COM UM CABO DE ALIMENTAÇÃO. AVISO: ESSE APARELHO DEVE SER CONECTADO A LIMA TOMADA DE REDELÉTRICA COM LIGAÇÃO À TERRA

OS NÚCLEOS NO CABO DA REDE ELÉTRICA SÃO COLORIDOS EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO A SEGUIR VERDE E AMARELO - TERRA AZUL - NEUTRO MARROM - VIVO

VENUE CE ANNO AS CORES DOS CARROS LETROSCOS DESCES APAREA HOP PODEM NÃO CORRESPONDER ÀS MARCAS COLORIDAS QUE IDENTIFICAM OS TERMUNAS NOS PULIQUES, PROCEDA DA SECULIFE FORMA:
OS CARROS COLORIDOS EN VENUE E ANARELO DOFE SER CONECTADO AO TERMINAL NO PLUCIJE IDENTIFICADO COM A LETRA E DU COMO SIBIRIDO DA TERRA DO COR VENUE, OU VENDE E ANARELO.

O CABO COLORIDO EM AZUL DEVE SER LIGADO AO TERMINAL MARCADO COM N OU DE COR PRETA.

O CABO COLORIDO EM MARROM DEVE SER LIGADO AO TERMINAL MARCADO EM L OU COR VERMELHA

	CONDUTOR		COR DA		
	"	UNDUTUR	Normal	Alt	
	L	VIVO	MARRÓM	PRETO	
	N	NEUTRO	AZUL	BRANCO	
	E ATERRAMENTO		VERDE/AMAR	VERDE	
		UDICADA, CERTAS CONDIÇÕ			
		RESULTAR EM LINHA COMPL			MENTOS
GRAVES OU N	IORTE PODEN	OCORRER SE O CHASSI E A	TERRA SÃO TOCADOS SIM	ULTANEAMENTE.	

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O produto está em conformidade com os

eclara que o produto:

Nome do produto: TRIO

uto: IEC 60065 -01+Amd 1+2

EMC:

Com relação à Direit 2004/30/EE e Regulamentação EC 1275/00/86 et 7 de decembro de 2006, ser poduto fai o decembro de 2006, ser poduto fai o conceido, produzido e classificado como J. Equipamento de Asidio Profissional e, portanto, está icento dessa Diretiva. Rex C. Reed Diretor, Engelharia Processamento de Sinalis 10635 South River Fromp*arkos, #300 South Jordau, LIVI 44406, USA Data: 2 de dezembro de 2014

O produto esta em conformidade com requisitos da: Diretriz de Baixa Tensão 2006/95/EC Diretriz EMC 2004/108/EC. Diretriz RoHS 2011/65/EC Diretriz WEEE 2002/96/EC Regulamentação EC 278/2009

Processamento de Sinais Harman 10633 South River FrontyParkwa , #300 South Jordan, Utah 84095, USA Tel: (801) 566-8800 Fax: (801) 568-7583

ÍNDICE

INTRODUÇÃO
CARACTERÍSTICAS
INTERFACE DO USUÁRIO E CONECTORES
PAINEL SUPERIOR
FAZER CONEXÕES/APLICAR ENERGIA
DIAGRAMAS DE CONEXÃO
CONFIGURAÇÃO DO ÁMPLIFICADOR:
OPERAÇÃO DE TOMADA DE SAÍDA
INÍCIO RÁPIDO10
APRENDER E TOCAR PARTES DE MÚSICA1
COMEÇAR COM UMA CONTAGEM DE BATERIA1
APAGAR/RESTAURAR PARTES DA MÚSICA13
GUITAR FX
USAR UM PEDAL FS3X
LISTA DE ESTILOS15

Ò ơ • Á, [a ˇ ﴿ • Á [a ˆ ﴿ Á [+^ ! Áspēc ! ææ / ^ • Á ^ (Aspēa [Á] . . . cā È
V [à ææ Āæ Āā ˇ ! ææ Āē [﴿ ò āæ æð Å ^ • ơ Å ; æð æð æð Å ē [Á ː ^ ! æð Æ] • d æææ æð Ē
Œ ▷ 88 [始ē] → [{ ^ Á vāb ! æð ð æð ó ÁF FÉGJ FÉBÁN ¢] [• æð [Á ! []] } * æð ææ æð Œ [• Ā ˇ] ^ 1 ॡ 1 ~ Åæð i à ÖĀ [ā ^ Rææ • æð Åææ] • Æð Á ā æ 〈 æð æð åææ [Ē
Ù Œ Ô ÃÔ ! ææ æð Æð ÆÐ ÆÐ F I F Ĩ FÆÐ Ô Š ĒÐÆF] J ĒÆÐ ○ Ç ĒÐÆÆ ÆÐ ÆÐ

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
R&B	11	3/4	Even 8 ^a s	Driving soul funk. Soa melhor em ritmos entre 80 a 120. Baixo na raiz com enfeites no final da barra. Batida de valsa funk com tambourine e prato de condução no refrão.
R&B	12	3/4	Swing 8as	Soul funk dos anos 70 com percussão. Soa melhor em ritmos entre 70 a 125. Baixo de funk com pequenas transições entre os acordes. Batida de balanço 3/4 com sinos.
Jazz	1	4/4	Even 8ªs	Bossa nova médio. Soa melhor em ritmos entre 120 a 160. Baixo alterna entre raiz e 5°. Batida direta acionada por címbalo, alternando de círculos com vassourinha sutis no verso a caixa no refrão.
Jazz	2	4/4	Even 8ªs	Slow Bossa Nova. Soa melhor em ritmos entre 100 a 130. Baixo alterna entre raiz e 5ª. Batida de bossa com batida no aro e batida de vassourinha no verso, alternando para batida no aro e címbalos no refrão.
Jazz	3	4/4	Even 16°s	Jazz suave com ritmo poppy. Soa melhor em ritmos entre 70 a 130. Baixo staccato esparso com saltos 8ve. Baterias de balanço, indo de tambourine e batidas no aro no verso a pratos e caixa no refrão.
Jazz	4	4/4	Swing 8 ^a s	Jazz boogie dos anos 40. Soa melhor em ritmos entre 140 a 190. Baixo arpejando entre raiz e 5ª com breve passagem nas transições de cordas. Batida com pratos de balanço 8ª e caixa no verso, alternado para címbalo e caixa no refrão.
Jazz	5	4/4	Swing 8 ^a s	Medium tempo dixie land. Soa melhor em ritmos entre 100 a 150. Baixo alterna entre raiz e 5ª passando por transições. Padrão de caixa com vassourinha sutil mas intenso com pequenos círculos. Címbalos adicionados no refrão.

26

ÍNDICE

INTRODUÇÃO2
CARACTERÍSTICAS2
INTERFACE DO USUÁRIO E CONECTORES3
Paintel Superior 3 Paintel Traseiro 6
FAZER CONEXÕES/APLICAR ENERGIA6
DIAGRAMAS DE CONEXÃO7
СомгібильсÃо до Амецігісадов. 7 СомгібильсÃо де Амецігісадов + Missa de Som. 8 СомгібильсÃо де Амецігісадов + Missa de Som. 8
OPERAÇÃO DE TOMADA DE SAÍDA9
INÍCIO RÁPIDO10
APRENDER E TOCAR PARTES DE MÚSICA11
COMEÇAR COM UMA CONTAGEM DE BATERIA13
APAGAR/RESTAURAR PARTES DA MÚSICA13
GUITAR FX13
USAR UM PEDAL FS3X
LISTA DE ESTILOS
ESPECIFICAÇÕES28

Ò ơ • Á, [a ˇ ﴿ • Á [a ˆ ﴿ Á [+^ ! Áspēc ! ææ / ^ • Á ^ (Aspēa [Á] . . . cā È
V [à ææ Āæ Āā ˇ ! ææ Āē [﴿ ò āæ æð Å ^ • ơ Å ; æð æð æð Å ē [Á ː ^ ! æð Æ] • d æææ æð Ē
Œ ▷ 88 [始ē] → [{ ^ Á vāb ! æð ð æð ó ÁF FÉGJ FÉBÁN ¢] [• æð [Á ! []] } * æð ææ æð Œ [• Ā ˇ] ^ 1 ॡ 1 ~ Åæð i à ÖĀ [ā ^ Rææ • æð Åææ] • Æð Á ā æ 〈 æð æð åææ [Ē
Ù Œ Ô ÃÔ ! ææ æð Æð ÆÐ ÆÐ F I F Ĩ FÆÐ Ô Š ĒÐÆF] J ĒÆÐ ○ Ç ĒÐÆÆ ÆÐ ÆÐ

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
R&B	11	3/4	Even 8as	Driving soul funk. Soa melhor em ritmos entre 80 a 120. Baixo na raiz com enfeites no final da barra. Batida de valsa funk com tambourine e prato de condução no refrão.
R&B	12	3/4	Swing 8 ^a s	Soul funk dos anos 70 com percussão. Soa melhor em ritmos entre 70 a 125. Baixo de funk com pequenas transições entre os acordes. Batida de balanço 3/4 com sinos.
Jazz	1	4/4	Even 8ªs	Bossa nova médio. Soa melhor em ritmos entre 120 a 160. Baixo alterna entre raiz e 5°. Batida direta acionada por címbalo, alternando de círculos com vassourinha sutis no verso a caixa no refrão.
Jazz	2	4/4	Even 8ªs	Slow Bossa Nova. Soa melhor em ritmos entre 100 a 130. Baixo alterna entre raiz e 5º. Batida de bossa com batida no aro e batida de vassourinha no verso, alternando para batida no aro e címbalos no refrão.
Jazz	3	4/4	Even 16ªs	Jazz suave com ritmo poppy. Soa melhor em ritmos entre 70 a 130. Baixo staccato esparso com saltos 8ve. Baterias de balanço, indo de tambourine e batidas no aro no verso a pratos e caixa no refrão.
Jazz	4	4/4	Swing 8°s	Jazz boogie dos anos 40. Soa melhor em ritmos entre 140 a 190. Baixo arpejando entre raiz e 5ª com breve passagem nas transições de cordas. Batida com pratos de balanço 8ª e caixa no verso, alternado para címbalo e caixa no refrão.
Jazz	5	4/4	Swing 8 ^a s	Medium tempo dixie land. Soa melhor em ritmos entre 100 a 150. Baixo alterna entre raiz e 5ª passando por transições. Padrão de caixa com vassourinha sutil mas intenso com pequenos círculos. Címbalos adicionados no refrão.

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
R&B	4	4/4	Even 16°s	Jazz soul suave. Soa melhor em ritmos entre 75 a 130. Baixo tranquilo com transições cromáticas para cima no final da barra e enfeites rápidos ocasionais. Baterias simples com chute 4 no chão, pratos regulares e caixa esparsa no verso, alternando para prato de condução no refrão.
R&B	5	4/4	Even 8ªs	Soul grooving drums and bass dos anos 60. Soa melhor em ritmos entre 90 a 130. Baixo fica na raiz com saltos ocasionais para a 5ª ou 8we e muitos enfeites de fim de barra. Batida funk com intertoque bom chute/caixa. Címbalos e tambourines no refrão.
R&B	6	4/4	Even 16°s	Electric funk. Soa melhor em ritmos entre 70 a 125. Baixo de funk sincopado com bastante passagem cromáticas e saltos em oitavas. Baterias de funk direta com caixa e vassourinha no verso.
R&B	7	4/4	Even 8 ^a s	Soul dos anos 60 com tambourine. Soa melhor em ritmos entre90 a 130. Linha de baixo com sensação de blues. Batida de funk simples com tambourine. Címbalos no refrão.
R&B	8	4/4	Even 8 ^a s	Swing R&B groove. Soa melhor em ritmos entre 70 a 150. Baixo staccato funk pulando entre a raiz e a 5ª. Tambourine e baterias de caixa pesadas. Pratos de condução aparecem no refrão.
R&B	9	4/4	Swing 8 ^a s	Swinging R&B rock. Soa melhor em ritmos entre 75 a 130. Baixo arpejado com boogie com passagem entre os acordes. Baterias de rock com notas fantasma na caixa, pratos no verso alternam para prato de condução no refrão.
R&B	10	3/4	Even 8 ^a s	Valsa Straight R&B. Soa melhor em ritmos entre 80 a 120. Baixo fica na raiz com pequenos enfeites. Batida sou even 3/4 com pratos e caixas no verso, movendo para prato de condução e caixa no refrão.

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o pedal criador de banda TRIO da DigiTech*. O TRIO é um pedal de guitarra simples de usar que escuta a maneira como vocé toca e automaticamente gera partes de baixo e bateria que correspondem à sua música. Basta concetar a sua guitarra no TRIO, pressionar o pedal para ensinar ao TRIO seus acordes e ritmo, e depois pressionar o pedal novamente para começar a tocar com sua própria banda pessoal! Níveis de bateria e baixo podem ser s usando botões Bateria e BAIXO.

OTRIO oferece 7 géneros musicais para escolher, incluindo: Blues, Pop, Rock Alternativo, Rock, Country, R&B e Jazz. 12 estilos de música estão disponíveis para cada gênero e podem ser selecionados usando o botão ESTILO, incluindo a seleção entre 3/4 e 4/4 assinaturas de tempo. LEDs multicoloridos ao redor do botão ESTILO indicam quais estilos melhor correspondem à sua música.

O TRIO pode aprender até 3 partes de músicas diferentes que podem depois ser recuperados em cópia direta enquanto a música é reproduzida. Um pedal FS3X DigiTech opcional pode ser conectado à tomada de CONTROLE DE ENTRADA para seleção mais fácil e que deixa as mãos livres de partes de música e estilos.

O ritmo da música gerado pode ser variado de forma contínua sem perda de qualidade de áudio usando o botão de RITMO. O botão TEMPO ALT pode ser usado para experimentar rapidamente uma interpretação alternativa da música - normalmente metade ou o dobro do tempo.

Saídas de detector automático adaptam-se automaticamente para otimizar o áudio para a sua aplicação. Conecte a saída AMP para o seu amplificador de guitarra se estiver usando um. Conecte a saída MESA DE SOM a uma mesa de som se nenhum amplificador de guitarra está sendo usado e o TRIO vai aplicar automaticamente um emulador de gabinete de alto-falante de guitarra para o sinal da guitarra, fazendo-a soar como se você estivesse tocando através de um amplificador/gabinete de guitarra. Quando conectado às saídas da MESA DE SOM e do AMPLIFICADOR, sinal da guitarra será alimentado para a saída AMP e as partes do baixo e bateria serão alimentadas para a saída da MESA DE SOM. Há também uma saída de fone de ouvido com controle de nível dedicado, para que você possa particar sempre e onde quer que a inspiração apareca.

CARACTERÍSTICAS

- 7 gêneros musicais para escolher
- 12 estilos selecionáveis por gênero
- Até 3 partes diferentes da música podem ser aprendidas
- Ritmo Ajustável e Seleção Rápida de Interpretação Alternada
- Controles de nível de baixo e bateria ajustáveis
- Efeitos de guitarra opcional embutidos projetados para cada gênero
- Controle adicional que deixa as mãos livres usando um Pedal FS3X DigiTech opcional
- Saídas Amp e Mesa de Som
- Saída de Fone de Ouvido com Controle de Nível de Fone de Ouvido
- Design Compacto Robusto
- Adaptador de Energia incluído

2

25

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
R&B	4	4/4	Even 16ªs	Jazz soul suave. Soa melhor em ritmos entre 75 a 130. Baixo tranquilo com transições cromáticas para cima no final da barra e enfeites rápidos ocasionais. Baterias simples com chute 4 no chão, pratos regulares e caixa esparsa no verso, alternando para prato de condução no refrão.
R&B	5	4/4	Even 8ªs	Soul grooving drums and bass dos anos 60. Soa melhor em ritmos entre 90 a 130. Baixo fica na raiz com saltos ocasionais para a 5ª ou 8we e muitos enfeites de fim de barra. Batida funk com intertoque bom chute/caixa. Cimbalos e tambourines no refrão.
R&B	6	4/4	Even 16ªs	Electric funk. Soa melhor em ritmos entre 70 a 125. Baixo de funk sincopado com bastante passagem cromáticas e saltos em oitavas. Baterias de funk direta com caixa e vassourinha no verso.
R&B	7	4/4	Even 8 ^a s	Soul dos anos 60 com tambourine. Soa melhor em ritmos entre90 a 130. Linha de baixo com sensação de blues. Batida de funk simples com tambourine. Címbalos no refrão.
R&B	8	4/4	Even 8ªs	Swing R&B groove. Soa melhor em ritmos entre 70 a 150. Baixo staccato funk pulando entre a raiz e a 5ª. Tambourine e baterias de caixa pesadas. Pratos de condução aparecem no refrão.
R&B	9	4/4	Swing 8 ^a s	Swinging R&B rock. Soa melhor em ritmos entre 75 a 130. Baixo arpejado com boogie com passagem entre os acordes. Baterias de rock com notas fantasma na caixa, pratos no verso alternam para prato de condução no refrão.
R&B	10	3/4	Even 8ªs	Valsa Straight R&B. Soa melhor em ritmos entre 80 a 120. Baixo fica na raiz com pequenos enfeites. Batida sou even 3/4 com pratos e caixas no verso, movendo para prato de condução e caixa no refrão.

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o pedal criador de banda TRIO da DigiTech*. O TRIO é um pedal de guitarra simples de usar que escuta a maneira como vocé toca e automaticamente gera partes de baixo bateria que correspondem à sua música. Basta conectar a sua guitarra no TRIO, pressionar o pedal para ensinar ao TRIO seus acordes e ritmo, e depois pressionar o pedal novamente para começar a tocar com sua própria banda pessoal! Níveis de bateria e baixo podem ser s usando botões Bateria e BAIXO.

O TRIO oferece 7 gêneros musicais para escolher, incluindo: Blues, Pop, Rock Alternativo, Rock, Country, R&B e Jazz. 12 estilos de música estão disponíveis para cada gênero e podem ser selecionados usando o botão ESTILO, incluindo a seleção entre 3/4 e 4/4 assinaturas de tempo. LEDs multicoloridos ao redor do botão ESTILO indicam quais estilos melhor correspondem à sua música.

O TRIO pode aprender até 3 partes de músicas diferentes que podem depois ser recuperados em cópia direta enquanto a música é reproduzida. Um pedal FS3X DigiTech opcional pode ser conectado à tomada de CONTROLE DE ENTRADA para seleção mais fácil e que deixa as mãos livres de partes de música e estilos.

O ritmo da música gerado pode ser variado de forma contínua sem perda de qualidade de áudio usando o botão de RITMO. O botão TEMPO ALT pode ser usado para experimentar rapidamente uma interpretação alternativa da música - normalmente metade ou o dobro do tempo.

Saídas de detector automático adaptam-se automaticamente para otimizar o áudio para a sua aplicação. Conecte a saída AMP para o seu amplificador de guitarra se estiver usando um. Conecte a saída MESA DE SOM a uma mesa de som se nenhum amplificador de guitarra se estive rusando um. Conecte a saída MESA DE SOM a uma mesa de som se nenhum amplificador de guitarra está sendo usado e o TRIO vai aplicar automaticamente um emulador de gabinete de alto-falante de guitarra para o sinal da guitarra, fazendo-a soar como se você estivesse tocando através de um amplificador/gabinete de guitarra. Quando conectado às saídas da MESA DE SOM e do AMPLIFICADOR, o sinal da guitarra será alimentado para a saída AMP e as partes do baixo e bateria serão alimentadas para a saída da MESA DE SOM. Há também uma saída de fone de ouvido com controle de nível dedicado, para que você possa praticar sempre e onde quer que a inspiração apareça.

CARACTERÍSTICAS

- 7 gêneros musicais para escolher
- 12 estilos selecionáveis por gênero
- Até 3 partes diferentes da música podem ser aprendidas
- Ritmo Ajustável e Seleção Rápida de Interpretação Alternada
- Controles de nível de baixo e bateria ajustáveis
- Efeitos de guitarra opcional embutidos projetados para cada gênero
- Controle adicional que deixa as mãos livres usando um Pedal FS3X DigiTech opcional
- Saídas Amp e Mesa de Son
- Saída de Fone de Ouvido com Controle de Nível de Fone de Ouvido
- Design Compacto Robusto
- Adaptador de Energia incluído

INTERFACE DO USUÁRIO E CONECTORES Painel Superior



1. Botão GUITAR FX

Pressionar este botão para adicionar os efeitos embutidos ao seu sinal de guitarra. Consulte **"Guitar FX" na página 13** para obter mais informações.

2. Botão PARTE

O TRIO pode aprender até 3 partes diferentes de música (por exemplo, um verso, refrão e pontes). Os botões PARTE 1, 2 e 3 são usados para selecionar entre estas três partes. Se um botão PARTE é selecionado para uma parte que ainda não dia aprendida pelo TRIO, o LEO PARENDER ir fais piscar em vermelho para indicar que a parte precisa ser aprendida. Veja "Aprender e Tocar Partes de Músicas" na página 11 para mais informações sobre o uso de partes de música

3. Botão TEMPO ALT

Pressionar este botão seleciona uma interpretação alternada de ritmo da música. Normalmente o ritmo atual é tanto duplo como meio já que isso pode ser ambíguo. O estado do botão TEMPO ALT pode ser ajustado independentemente em cada uma das três partes da música:

- Uma vez que uma parte foi aprendida, o LED de TEMPO ALT ficará VERDE (tempo regular) ou ÂMBAR (tempo alt). Ele também pisca (fraco) no ritmo da parte atual.
- Quando uma parte está sendo tocada, durante a última barra dessa parte, o LED de TEMPO ALT irá piscar com mais intensidade para indicar que o ciclo está vindo para o começo.
- O LED de TEMPO ALT ficará apagado se a parte ainda não foi aprendida. A taxa de acendimento de LED depende do ritmo detectado para a música, a posição do botão de ritmo e se o tempo alternado é selecionado. A taxa de acendimento de LED estará em fase com cada ritmo de nota 1/4 tocado pela bateria e pelo baixo.

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Country	9	4/4	Swing 8as	Country shuffle. Soa melhor em ritmos entre 70 a 130. Baixo de raiz na 5º simples com breves passagens entre as cordas. Círculos de vassourinhas na caixa e batidas de vassourinha no refrão.
Country	10	3/4	Straight 8as	Valsa country poppy. Soa melhor em ritmos entre 110 a 180. Baixo nas quartas notas com passagem acima e abaixo nas barras de transição. Batidas de caixa com vassourinha com mais batidas de címbalo adicionadas no refrão.
Country	11	3/4	Straight 8as	Valsa country rock. Soa melhor em ritmos entre 110 a 170. Baixo toca na raiz na primeira com enfeites ritmicos simples. Pratos de tempo duplo sutis e batida no aro/caixa com vassourinha na 2 e na 3 em verso, alternando para címbalos e caixa na 2 e na 3 no refrão.
Country	12	3/4	Swing 16as	Valsa country contemporânea. Soa melhor em ritmos entre 110 a 170. Baixo nas quartas notas com passagem acima e abaixo nas barras de transição. Pratos shuffling e caixa no verso, alternando para címbalo e caixa no refrão.
R&B	1	4/4	Even 16 ^a s	R&B rock com ritmo soul lento. Soa melhor em ritmos entre 55 a 80. Baixo ligeiramente de blues lento com transições entre os acordes. Baterias de balanço com pratos alternando para címbalos no refrão.
R&B	2	4/4	Even 8 ^a s	Ritmo soul dos anos 60. Soa melhor em ritmos entre 100 a 130. Acordes de arpejos de baixo com passagens acima para transição. Baterias de funk/soul básicas de pratos no verso para pratos de condução no refrão.
R&B	3	4/4	Even 16as	Soul dos anos 70. Soa melhor em ritmos entre 70 a 110. Baixo inicia com raiz e depois se move para 5ª acima com passagens de transições cromáticas. Baterias de funk com sino, nível de intensidade aumenta no refrão.

24

INTERFACE DO USUÁRIO E CONECTORES Painel Superior



1. Botão GUITAR FX

Pressionar este botão para adicionar os efeitos embutidos ao seu sinal de guitarra. Consulte "Guitar FX" na página 13 para obter mais informações.

2. Botão PARTE

O TRIO pode aprender até 3 partes diferentes de música (por exemplo, um verso, refrão e pontes). Os botões PARTE 1, 2 e 3 são usados para selecionar entre estas três partes. Se um botão PARTE é selecionado para uma parte que ainda não foi aprendida pelo TRIO, o LED APRENDER irá piscar em vermelho para indicar que a parte precisa ser aprendida. Veja "Aprender Tocar Partes de Músicas" na página 11 para mais informações sobre o uso de partes de música

3. Botão TEMPO ALT

Pressionar este botão seleciona uma interpretação alternada de ritmo da música. Normalmente o ritmo atual é tanto duplo como meio já que isso pode ser ambiguo. O estado do botão TEMPO ALT pode ser ajustado independentemente em cada uma das três partes da música:

- Uma vez que uma parte foi aprendida, o LED de TEMPO ALT ficará VERDE (tempo regular) ou ÂMBAR (tempo alt). Ele também pisca (fraco) no ritmo da parte atual.
- Quando uma parte está sendo tocada, durante a última barra dessa parte, o LED de TEMPO ALT irá piscar com mais intensidade para indicar que o ciclo está vindo para o começo.
- O LED de TEMPO ALT ficará apagado se a parte ainda não foi aprendida. A taxa de acendimento de LED depende do ritmo detectado para a música, a posição do botão de ritmo e se o tempo alternado é selecionado. A taxa de acendimento de LED estará em fase com cada ritmo de nota 1/4 tocado pela bateria e pelo baixo.

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Country	9	4/4	Swing 8 ^a s	Country shuffle. Soa melhor em ritmos entre 70 a 130. Baixo de raiz na 5ª simples com breves passagens entre as cordas. Circulos de vassourinhas na caixa e batidas de vassourinha no refrão.
Country	10	3/4	Straight 8 ^a s	Valsa country poppy. Soa melhor em ritmos entre 110 a 180. Baixo nas quartas notas com passagem acima e abaixo nas barras de transição. Batidas de caixa com vassourinha com mais batidas de címbalo adicionadas no refrão.
Country	11	3/4	Straight 8 ^a s	Valsa country rock. Soa melhor em ritmos entre 110 a 170. Baixo toca na raiz na primeira com enfeites ritmicos simples. Pratos de tempo duplo sutis e batida na ano/caixa com vassourinha na 2 e na 3 em verso, alternando para címbalos e caixa na 2 e na 3 no refrão.
Country	12	3/4	Swing 16as	Valsa country contemporânea. Soa melhor em ritmos entre 110 a 170. Baixo nas quartas notas com passagem acima e abaixo nas barras de transição. Pratos shuffling e caixa no verso, alternando para cimbalo e caixa no refrão.
R&B	1	4/4	Even 16 ^a s	R&B rock com ritmo soul lento. Soa melhor em ritmos entre 55 a 80. Baixo ligeiramente de blues lento com transições entre os acordes. Baterias de balanço com pratos alternando para címbalos no refrão.
R&B	2	4/4	Even 8ªs	Ritmo soul dos anos 60. Soa melhor em ritmos entre 100 a 130. Acordes de arpejos de baixo com passagens acima para transição. Baterias de funk/soul básicas de pratos no verso para pratos de condução no refrão.
R&B	3	4/4	Even 16°s	Soul dos anos 70. Soa melhor em ritmos entre 70 a 110. Baixo inicia com raiz e depois se move para 5ª acima com passagens de transições cromáticas. Baterias de funk com sino, nível de intensidade aumenta no refrão.

24

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Country	3	4/4	Even 8 ^a s	Coutry rock. Soa melhor em ritmos entre 70 a 120. Baixo fica na raiz com transições simples entre os acordes. Bateria de country rock clássico com pratos e baixo no verso e prato de condução no refrão.
Country	4	4/4	Even 16 ^a s	Country rock leve. Soa melhor em ritmos entre 80 a 120. Baixo fica na raiz, com saltos na 8ve e 5°. Baterias de country rock alternando de pratos e batidas simultâneas no aro e pele no verso para címbalos e caixa no refrão.
Country	5	4/4	Even 16 ^a s	Folk-pop. Soa melhor em ritmos entre/5 a 110. Baixo fica na raiz com pequenos enfeites e transições de uma nota. Batida simples acionado pratos quietos e apertados com enfeites de tempo duplo e batidas simultâneas no aro e pele no verso, mudando para címbalo e caixa no refrão.
Country	6	4/4	Swing 8 ^a s	Western swing bebop. Soa melhor em ritmos entre 60 a 110 ou 160 a 200. Baixo esparso fica na riaz com passagens curtas pela 5º ou 8ves entre os acordes. Prato de pedal dirigem o ritmo com acentos de vassourinha no verso, alternando para cimbalo lento com batidas quietas na caixa no refrão.
Country	7	4/4	Swing 16as	Slow pop-country. Soa melhor em ritmos entre 55 a 100. Baixo na 1/2 nota tocando raiz/5º/8ve. Batida direcionada por pratos ligeiramente soltos com sensação tripleto e batidas simultâneas no aro e pele/vassourinha no verso, alterando para cimbalo e caixa no refrão.
Country	8	4/4	Swing 8 ^a s	Country boogie. Soa melhor em ritmos entre 100 a 160. Baixo salta entre a raiz e a 5º com breve passagem de transições para cima e para baixo. Baterias alegres com pratos soltos e caixa/batidas no aro no verso, alterando para címbalo com caixa no refrão.

23

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Country	3	4/4	Even 8 ^a s	Coutry rock. Soa melhor em ritmos entre 70 a 120. Baixo fica na raiz com transições simples entre os acordes. Bateria de country rock clássico com pratos e baixo no verso e prato de condução no refrão.
Country	4	4/4	Even 16 ^a s	Country rock leve. Soa melhor em ritmos entre 80 a 1 20. Baixo fica na raiz, com saltos na 8ve e 5 ³ . Baterias de country rock altermando de pratos e batidas simultâneas no aro e pele no verso para címbalos e caixa no refrão.
Country	5	4/4	Even 16 ^a s	Folk-pop. Soa melhor em ritmos entre 75 a 1 10. Baixo fica na raiz com pequenos enfeites e transições de uma nota. Batida simples acionado pratos quietos e apertados com enfeites de tempo duplo e batidas simultâneas no aro e pele no verso, mudando para címbalo e caixa no refrão.
Country	6	4/4	Swing 8 ^a s	Western swing bebop. Soa melhor em ritmos entre 60 a 110 ou 160 a 200. Baixo esparso fica na riaiz com passagens curtas pela 5º ou 8ves entre os acordes. Prato de pedal dirigem o ritmo com acentos de vassourinha no verso, alternando para címbalo lento com batidas quietas na caixa no refrão.
Country	7	4/4	Swing 16as	Slow pop-country. Soa melhor em ritmos entre 55 a 100. Baixo na 1/2 nota tocando raiz/5º/8ve. Batida direcionada por pratos ligeiramente soltos com esnasção tripleto e batidas simultâneas no aro e pele/vassourinha no verso, alterando para cimbalo e caixa no refrão.
Country	8	4/4	Swing 8 ^a s	Country boogie. Soa melhor em ritmos entre 100 a 160. Baixo salta entre a raiz e a 5ª com breve passagem de transições para cima e para baixo. Baterias alegres com pratos soltos e caixa/batidas no aro no verso, alterando para címbalo com caixa no refrão.

4. Botão ESTILO

Seleciona entre os vários estilos disponíveis para cada gênero. Quando a sua música é aprendida pelo TRIO, os LEDs multicoloridos que cercam o botão ESTILO acendem para indicar quais seleções são a melhor correspondência para a sua música (com base no gênero selecionado) e o estilo que mais combina com a sua música será automaticamente selecionado. O LED mais brilhante indica a seleção atual. Há dois possíveis estados coloridos para cada LED. são eles:

- Verde Indica um estilo que combina tanto assinatura de tempo como a sensação (em linha reta ou oscilando).
- Âmbar Indica um estilo que combina com a assinatura de tempo de sua música, mas tem uma sensação diferente.

Para todos os gêneros, os estilos de 1 a 9 estão em 4/4 e os estilos de 12 a 10 estão em 3/4. Se o TRIO detecta que você tocou em 4/4, então os LEDs 4/4 ficam verdes ou âmbar e os LEDs 3/4 serão desligados. Você ainda pode selecionar 3/4 girando o codificador para selecionar um estilo de 3/4 no ponto em que os LEDs 3/4 acendem e os LEDs 4/4 apagam. O mesmo vai acontecer em sentido inverso, se o TRIO detectar que você tocou em 3/4.

A primeira vez que você ensinar o TRIO uma progressão, ele vai escolher o melhor estilo para sua progressão de acordes baseado no gênero que está selecionado. Não importa qual gênero você usar quando ensinando o TRIO uma música. Você pode sempre alternar entre gêneros e estilos a qualquer momento para ouvir um groove ou sensação diferente com base em sua ideia original de música.

5. Tomada ENTRADA DE GUITARRA

Conecte sua guitarra a esta tomada. Certifique-se de que quando ensinar o TRIO, o sinal da guitarra indo para o TRIO está limpo (ou seja, sem efeitos).

6. 6. Botão Ritmo

Ajusta o ritmo da música. Ao ensinar o TRIO uma progressão, não importa onde o botão RITMO está definido. O TRIO começará o playback automaticamente no ritmo aprendido até que o botão RITMO seja ajustado. Uma vez que o botão de RITMO é ajustado de sua posição atual, o ritmo de playback irá então atualizar para nova posição do botão. Isso garante que você sempre terá a faixa de ajuste de ritmo completa após o TRIO aprender uma música, independentemente de onde o botão RITMO está definido durante a fase de aprender. A posição do centro de retenção representa um multiplicador de ritmo de 1X, o qual que é o ritmo original da música aprendida.

7. Tomada CONTROLE DE ENTRADA

Conecte um pedal FS3X DigiTech opcional a essa conexão para o controle adicional que permite mãos livres. Consulte "**Usar um Pedal FS3X**" na página 14 para obter mais informações.

8. Botão BATERIA

Ajusta o nível das baterias na mixagem.

9. LEDs APRENDER/TOCAR

Os LEDs APRENDER e TOCAR indicam o status da parte da música selecionada. A tabela a seguir descreve os estados disponíveis:

Estado	LED Aprender (Vermelho)	LED Tocar (Verde)	Descrição
Pronto Para Aprender	Piscando Devagar	A	O TRIO está pronto para aprender uma música para a parte selecionada. Pressionar o PEDAL mudará para o estado "Ouvindo". Segurar o PEDAL vai mudar para o estado "Parado" se uma parte está disponível para ser restaurada.

4

4. Botão ESTILO

Seleciona entre os vários estilos disponíveis para cada gênero. Quando a sua música é aprendida pelo TRIO, os LEDs multicoloridos que cercam o botão ESTILO acendem para indicar quais seleções são a melhor correspondência para a sua música (com base no gênero selecionado) e o estilo que mais combina com a sua música será automaticamente selecionado. O LED mais brilhante indica a seleção atual. Há dois possíveis estados coloridos para cada LED, são eles:

- Verde Indica um estilo que combina tanto assinatura de tempo como a sensação (em linha reta ou oscilando).
- Âmbar Indica um estilo que combina com a assinatura de tempo de sua música, mas tem uma sensação diferente.

Para todos os gêneros, os estilos de 1 a 9 estão em 4/4 e os estilos de 12 a 10 estão em 3/4. Se o TRIO detecta que você tocou em 4/4, então os LEDs 4/4 ficam verdes ou âmbar e os LEDs 3/4 serão desligados. Você ainda pode selecionar 3/4 giarndo o codificador para selecionar 3/4 giarndo o codificador para selecionar um estilo de 3/4 no ponto em que os LEDs 3/4 acendem e os LEDs 4/4 apagam. O mesmo vai acontecer em sentido inverso, se o TRIO detectar que você tocou em 3/4.

A primeira vez que você ensinar o TRIO uma progressão, ele vai escolher o melhor estilo para sua progressão de acordes baseado no gênero que está selecionado. Não importa qual gênero você usar quando ensinando o TRIO uma música. Você pode sempre alternar entre gêneros e estilos a qualquer momento para ouvir um groove ou sensação diferente com base em sua ideia original de música.

5. Tomada ENTRADA DE GUITARRA

Conecte sua guitarra a esta tomada. Certifique-se de que quando ensinar o TRIO, o sinal da guitarra indo para o TRIO está limpo (ou seja, sem efeitos).

6. 6. Botão Ritmo

Ajusta o ritmo da música. Ao ensinar o TRIO uma progressão, não importa onde o botão RITMO está definido. O TRIO começará o playback automaticamente no ritmo aprendido até que o botão RITMO esja ajustado. Uma vez que o botão de RITMO é ajustado de sua posição atual, o ritmo de playback irá então atualizar para nova posição do botão. Isso garante que você sempre terá a faíxa de ajuste de ritmo completa após o TRIO aprender uma música, independentemente de onde o botão RITMO está definido durante a fase de aprender. A posição do centro de retenção representa um multiplicador de ritmo de 1X, o qual que é o ritmo original da música aprendida.

7. Tomada CONTROLE DE ENTRADA

Conecte um pedal FS3X DigiTech opcional a essa conexão para o controle adicional que permite mãos livres. Consulte "Usar um Pedal FS3X" na página 14 para obter mais informações.

8. Botão BATERIA

Ajusta o nível das baterias na mixagem.

9. LEDs APRENDER/TOCAR

Os LEDs APRENDER e TOCAR indicam o status da parte da música selecionada. A tabela a seguir descreve os estados disponíveis:

Estado	LED Aprender (Vermelho)	LED Tocar (Verde)	Descrição
Pronto Para Aprender	Piscando Devagar	Apagado	O TRIO está pronto para aprender uma música para a parte selecionada. Pressionar o PEDAL mudará para o estado "Ouvindo". Segurar o PEDAL vai mudar para o estado "Parado" se uma parte está disponível para ser restaurada.

Estado	LED Aprender (Vermelho)	LED Tocar (Verde)	Descrição
Escutando	Piscando Rápido	Apagado	O TRIO está armado para aprender e esperando que você toque o seu primeiro acorde para iniciar o loop. Pressionar o PEDAL mudará para o estado "Pronto para aprender".
Ouvindo	Aceso	Apagado	O TRIO está aprendendo a música. Você deve estar tocando para ensinar o TRIO os acordes e tempo. Pressionar o PEDAL mudará para o estado "Tocando". Segurar o PEDAL vai mudar para o estado "Pronto para aprender".
Tocando	Apagado	Aceso	O TRIO está tocando a música. Pressionar o PEDAL mudará para o estado "Parado". Pressionar e segurar o PEDAL por aproximadamente 2 segundos irá avançar para a próxima parte da música. Consulte "Aprender e Tocar Partes de Músicas" na página 11 para obter mais informações.
Parado	Apagado	Apagado	O TRIO tem uma música armazenada, mas não está tocando atualmente. Pressionar o PEDAL mudará para o estado "Tocando". Pressionar e segurar o PEDAL por aproximadamente 2 segundos irá apagar a parte selecionada e mudar para o estado "Pronto para aprender". Consulte "Apagar/Restaurar Partes de Músicas" na página 13 para obter mais informações.

10 Ped

Pressionar este pedal muda o TRIO de estado. Consulte a tabela na seção anterior para obter mais informações

11. Porta USB

Esta mini porta USB é usada para atualizar o firmware do TRIO.

12. Botão BAIXO

Ajusta o nível do baixo na mesa de som.

13. Tomada SAÍDA DA MESA DE SOM

Conecte esta saída à entrada de linha de uma mesa de som. Observe que as tomadas de saída são detectores automáticos e a funcionalidade de saída vai mudar dependendo de quais saídas são conectadas. Consulte "Operação de Tomada de Saída" na página 9 para obter mais informações.

14 AMP OUT lack

Conecte esta saída à entrada de um amplificador de guitarra. Observe que as tomadas de saída são detectores automáticos e a funcionalidade de saída vai mudar dependendo de quais saídas são conectadas. Consulte "Operação de Tomada de Saída" na página 9 para obter mais informações.

15. Botão GÊNERO

Seleciona entre os gêneros disponíveis que o TRIO vai tocar a sua música em. Gêneros podem ser selecionados antes ou depois de ensinar sua música ao TRIO. Conforme você seleciona os gêneros, os LEDs ao redor do botão ESTILO vão atualizar para identificar quais estilos são os mais adequados para a sua música com base no gênero selecionado. Quando um gênero for selecionado pela primeira vez, após a TRIO aprender a sua música, o TRIO irá escolher automaticamente de um dos estilos mostrados em verde que mais combinam com o que você está tocando.

Estado	LED Aprender (Vermelho)	LED Tocar (Verde)	Descrição
Escutando	Piscando Rápido	Apagado	O TRIO está armado para aprender e esperando que você toque o seu primeiro acorde para iniciar o loop. Pressionar o PEDAL mudará para o estado "Pronto para aprender".
Ouvindo	Aceso	Apagado	O TRIO está aprendendo a música. Você deve estar tocando para ensinar o TRIO os acordes e tempo. Pressionar o PEDAL mudará para o estado "Tocando". Segurar o PEDAL vai mudar para o estado "Pronto para aprender".
Tocando	Apagado	Aceso	O TRIO está tocando a música. Pressionar o PEDAL mudará para o estado "Parado". Pressionar e segurar o PEDAL por aproximadamente 2 segundos irá avançar para a próxima parte da música. Consulte "Aprender e Tocar Partes de Músicas" na página 11 para obter mais informações.
Parado	Apagado	Apagado	O TRIO tem uma música armazenada, mas não está tocando atualmente. Pressionar o PEDAL mudará para o estado "Tocando". Pressionar e segurar o PEDAL por aproximadamente 2 segundos irá apagar a parte selecionada e mudar para o estado "Pronto para aprender". Consulte "Apagar/Restaurar Partes de Músicas" na página 13 para obter mais informações.

10. Pedal

Pressionar este pedal muda o TRIO de estado. Consulte a tabela na seção anterior para obter mais informações.

11. Porta USB

Esta mini porta USB é usada para atualizar o firmware do TRIO.

12. Botão BAIXO

Ajusta o nível do baixo na mesa de som.

13. Tomada SAÍDA DA MESA DE SOM

Conecte esta saida à entrada de linha de uma mesa de som. Observe que as tomadas de saida são detectores automáticos e a funcionalidade de saída vai mudar dependendo de quais saídas são conectadas. Consulte "Operação de Tomada de Saída" na página 9 para obter mais informações.

14. AMP OUT Jack

Conecte esta saída à entrada de um amplificador de guitarra. Observe que as tomadas de saída são detectores automáticos e a funcionalidade de saída vai mudar dependendo de quais saídas são conectadas. Consulte "Operação de Tomada de Saída" na página 9 para obter mais informações.

15. Botão GÊNERO

Seleciona entre os gêneros disponíveis que o TRIO vai tocar a sua música em. Gêneros podem ser selecionados antes ou depois de ensinar sua música ao TRIO. Conforme você seleciona os gêneros, os LEDs ao redor do botão ESTILO vão atualizar para identificar quais estilos são os mais adequados para a sua música com base no gênero selecionado. Quando um gênero for selecionado pela primeira vez, após a TRIO aprender a sua música, o TRIO irá escolher automaticamente de um dos estilos mostrados em verde que mais combinam com o que você está tocando.

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Rock	8	4/4	Swing 16as	Rock británico com balanço. Soa melhor em ritmos entre 65 a 110. Baixo ligeiramente voltado ao blues fica na raiz e passa pelo acorde na segunda metade da barra. Batida de rock británico com balanço com pratos e verso mudando para cimbalos no refrão.
Rock	9	4/4	Swing 16as	Southern rock. Soa melhor em ritmos entre 80 a 120. Baixo Southern boogie com transições com toque de blues entre os acordes. Batida de rock com pratos contidos no verso e prato de condução no refrão.
Rock	10	3/4	Even 8 ^a s	Rock R&B em 3/4. Soa melhor em ritmos entre 80 a 120. Baixo simples na raiz do acorde. Baterias alternam de chute simples e caixa com pratos de balanço no verso a prato de condução no refrão.
Rock	11	3/4	Even 16ªs	Country rock em 3/4. Soa melhor em ritmos entre 80 a 135. Baixo consiste basicamente de even notes com passagens entre os acordes. Valsa rock com pratos e padrão duplo chute no verso e cimbalos de prato de condução e chute mais tranquilo no refrão.
Rock	12	3/4	Swing 8 ^a s	Valsa northern com balanço. Soa melhor em ritmos entre 70 a 120. Baixo alterna entre a 2ª abaixo com passagens curtas entre os acordes. Bateria com címbalos pesados, sensação de bateria de rock britânico.
Country	1	4/4	Even 8 ^a s	Balada country rápida. Soa melhor em ritmos entre 90 a 1 20. Baixo na 1/2 nota tocando raiz/5+/8ve. Batida simples acionada por pratos ligeiramente soltos com címbalos e caixa no refrão.
Country	2	4/4	Even 8 ^a s	Country acústico. Soa melhor em ritmos entre 60 a 90. Baixo na 1/2 nota tocando raiz/5º/8ve. Batida simples acionada por tambourine e batida simultánea na pele e no aro no verso e no refrão.

22

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Rock	8	4/4	Swing 16as	Rock britânico com balanço. Soa melhor em ritmos entre 65 a 110. Baixo ligeiramente voltado a ob blues fica na raiz e passa pelo acorde na segunda metade da barra. Batida de rock britânico com balanço com pratos e verso mudando para cimbalos no refrão.
Rock	9	4/4	Swing 16as	Southern rock. Soa melhor em ritmos entre 80 a 120. Baixo Southern boogie com transições com toque de blues entre os acordes. Batida de rock com pratos contidos no verso e prato de condução no refrão.
Rock	10	3/4	Even 8ªs	Rock R&B em 3/4. Soa melhor em ritmos entre 80 a 120. Baixo simples na raiz do acorde. Baterias alternam de chute simples e caixa com pratos de balanço no verso a prato de condução no refrão.
Rock	11	3/4	Even 16ªs	Country rock em 3/4. Soa melhor em ritmos entre 80 a 135. Baixo consiste basicamente de even notes com passagens entre os acordes. Valsa rock com pratos e padrão duplo chute no verso e cimbalos de prato de condução e chute mais tranquilo no refrão.
Rock	12	3/4	Swing 8 ^a s	Valsa northern com balanço. Soa melhor em ritmos entre 70 a 120. Baixo alterna entre a 2ª abaixo com passagens curtas entre os acordes. Bateria com cimbalos pesados, sensação de bateria de rock britânico.
Country	1	4/4	Even 8ªs	Balada country rápida. Soa melhor em ritmos entre 90 a 120. Baixo na 1/2 nota tocando raiz/5º/8ve. Batida simples acionada por pratos ligeiramente soltos com cimbalos e caixa no refrão.
Country	2	4/4	Even 8ªs	Country acústico. Soa melhor em ritmos entre 60 a 90. Baixo na 1/2 nota tocando raiz/5ª/8ve. Batida simples acionada por tambourine e batida simultânea na pele e no aro no verso e no refrão.

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Rock	1	4/4	Even 16as	Rock clássico. Soa melhor em ritmos entre 60 a 110. Baixo similar ao rock estilo nº 2 mas ligeiramente mais espaçoso. Baterias de rock clássico, com pratos alternando para címbalos e chute mais intenso no refrão.
Rock	2	4/4	Even 16 ^a s	Rock driving british. Soa melhor em ritmos entre 80 a 130. Baixo fica na raiz, com salto ocasional na 5º ou oitava. Bateria de rock pesado com pratos alternando para címbalos no refrão.
Rock	3	4/4	Even 16 ^a s	Rock fácil de ouvir. Soa melhor em ritmos entre 110 a 160. Baixo de ritmo simples fechado na raiz do acorde. Rock padrão com pratos mudando para címbalos no refrão.
Rock	4	4/4	Even 16 ^a s	Uplífting rock. Soa melhor em ritmos entre 100 a 150. Baixo direcionado na 16ª nota. Batida de rock com chute de 4/4 e balanço do prato de chimbal em verso e caixa mais intensa no refrão.
Rock	5	4/4	Even 16 ^a s	Funky blues rock. Soa melhor em ritmos entre 110 a 150. Direcciona a linha de baixo para a 16 sem transições complexas. As baterias têm uma batida de rock com percussão, toms e mais sinos no refrão.
Rock	6	4/4	Even 16ªs	Northern rock. Soa melhor em ritmos entre 65 a 110. Baixo soa oitavas com pouca passagem de transição entre os acordes. Baterias grandes de rock com pratos aberto e caixa no verso indo para címbalos e caixa no refrão.
Rock	7	4/4	Even 8 ^a s	British invasion. Soa melhor em ritmos entre 100 a 140. Ligeiramente voltado ao blues com bastantes barras de transição. Batida direta de rock com caixa constante e pratos apertados de 16ª nota no verso mudando para cimbalos na 8ª nota no refrão.

Painel Traseiro



1. Tomada de Saída de Fone de Ouvido

Conecte um par de fones de ouvido a esta tomada. Essa tomada aceita um mini pluque de 1/8" (3,5 mm). Esta saída é otimizada para fones de ouvido com uma impedância de 60 Ohms ou meno

OBSERVAÇÃO: As tomadas de saída são detectores automáticos e as saídas AMP e MESA DE SOM serão silenciadas quando um plugue for conectado à tomada de SAÍDA DE FONE DE OUVIDO. Consulte "Operação de Tomada de Saída" na página 9 para obter mais informações.

2. Botão de Nível de Fone de Ouvido

Ajusta o nível da saída de fone de ouvido

Tomada de Entrada de Adaptador de Energia
Conecte apenas o adaptador de energia Harman incluído a esta tomada. Consulte "Especificações" na página
28 para obter informações sobre o adaptador de energia.

FAZER CONEXÕES/APLICAR ENERGIA

Para conectar o pedal TRIO:

- $\textbf{1.} \quad \text{Reduza controle de volume principal do amplificador da guitarra. Se conectar a um sistema de PA, trazer o atenuador do activa de partir de la conectar a um sistema de la conectar a um sistema de la conectar a un sistema de la conectar a um sistema de la conectar a un sistema de la conectar a um sistema de la conectar a un sistema de la conectar a$ canal da mesa de som para o qual você irá conectar o TRIO por todo o caminho.
- 2. Faca todas as conexões de áudio para o TRIO como mostrado em "Diagramas de Conexão" na página 7.
- 3. Conecte o adaptador de energia Harman apropriado (incluído) na Tomada de Entrada do Adaptador de Energia e conecte a outra extremidade a uma tomada AC disponível.
- Dedilhe sua guitarra e aumente gradualmente o controle de volume principal do seu amplificador até que o nível desejado seja alcançado. Se conectar a um sistema de PA, enquanto dedilhando lentamente, traga o atenuador no canal da mesa de som para o qual você conectou o TRIO. Consulte a documentação do fabricante da mesa de som para o ganho do canal recomendado e informações de configuração de atenuador

21

6

Painel Traseiro



1. Tomada de Saída de Fone de Ouvido

Conecte um par de fones de ouvido a esta tomada. Essa tomada aceita um mini plugue de 1/8" (3,5 mm), Esta saída é otimizada para fones de ouvido com uma impedância de 60 Ohms ou menos.

OBSERVAÇÃO: As tomadas de saída são detectores automáticos e as saídas AMP e MESA DE SOM serão silenciadas quando um plugue for conectado à tomada de SAÍDA DE FONE DE OUVIDO. Consulte "Operação de Tomada de Saída" na página 9 para obter mais informações.

2. Botão de Nível de Fone de Ouvido Ajusta o nível da saída de fone de ouvido

Tomada de Entrada de Adaptador de Energia

Conecte apenas o adaptador de energia Harman incluído a esta tomada. Consulte **"Especificações" na página 28** para obter informações sobre o adaptador de energia.

FAZER CONEXÕES/APLICAR ENERGIA

Para conectar o pedal TRIO:

- Reduza controle de volume principal do amplificador da guitarra. Se conectar a um sistema de PA, trazer o atenuador do canal da mesa de som para o qual você irá conectar o TRIO por todo o caminho.
- 2. Faça todas as conexões de áudio para o TRIO como mostrado em "Diagramas de Conexão" na página 7.
- 3. Conecte o adaptador de energia Harman apropriado (incluído) na Tomada de Entrada do Adaptador de Energia e conecte a outra extremidade a uma tomada AC disponível.
- 4. Dedilhe sua quitarra e aumente gradualmente o controle de volume principal do seu amplificador até que o Decimie sau guitaria e aumente gradualmiente comincio en volunte principario se cu implinatori ate que mivel desejado seja alcançado. Se conectar a um sistema de PA, enquanto dedilhando lentamente, traga o atenuador no canal da mesa de som para o qual você conectou o TRIO. Consulte a documentação do fabricante da mesa de som para o ganho do canal recomendado e informações de configuração de

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Rock	1	4/4	Even 16 ^a s	Rock clássico. Soa melhor em ritmos entre 60 a 110. Baixo similar ao rock estilo nº 2 mas ligeiramente mais espaçoso. Baterias de rock clássico, com pratos alternando para cimbalos e chute mais intenso no refrão.
Rock	2	4/4	Even 16 ^a s	Rock driving british. Soa melhor em ritmos entre 80 a 130. Baixo fica na raiz, com salto ocasional na 5º ou oitava. Bateria de rock pesado com pratos alternando para cimbalos no refrão.
Rock	3	4/4	Even 16as	Rock fácil de ouvir. Soa melhor em ritmos entre 110 a 160. Baixo de ritmo simples fechado na raiz do acorde. Rock padrão com pratos mudando para címbalos no refrão.
Rock	4	4/4	Even 16°s	Uplifting rock. Soa melhor em ritmos entre 100 a 150. Baixo direcionado na 16º nota. Batida de rock com chute de 4/4 e balanço do prato de chimbal em verso e caixa mais intensa no refrão.
Rock	5	4/4	Even 16 ^a s	Funky blues rock. Soa melhor em ritmos entre 110 a 150. Direciona a linha de baixo para a 16 sem transições complexas. As baterias têm uma batida de rock com percussão, toms e mais sinos no refrão.
Rock	6	4/4	Even 16°s	Northern rock. Soa melhor em ritmos entre 65 a 110. Baixo soa oitavas com pouca passagem de transição entre os acordes. Baterias grandes de rock com pratos aberto e caixa no verso indo para címbalos e caixa no refrão.
Rock	7	4/4	Even 8ªs	British invasion. Soa melhor em ritmos entre 100 a 140. Ligeiramente voltado ao blues com bastantes barras de transição. Batida direta de rock com caixa constante e pratos apertado de 16º nota no verso mudando para cimbalos na 8º nota no refrão.

DIAGRAMAS DE CONEXÃO



Use apenas cabos de instrumento não balanceados TS para conexões de áudio. Opcional ---



OBSERVAÇÃO: Quando apenas a tomada de SAÍDA DE MESA DE SOM for usada, a emulação de gabinete de alto-falante é adicionada ao sinal da guitarra. Consulte "Operação de Tomada de Saída" na página 9 para obter mais informações.

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Rock Alternativo	6	4/4	Even 8ªs	Jam de baixo e bateria. Soa melhor em ritmos entre 60 a 100. Linha de baixo sincopado com bastante ornamentação nas transições. Batida de bateria de groove funkeado em caixa e pratos, ficando intenso no refrão.
Rock Alternativo	7	4/4	Even 8ªs	Reggae clássico. Soa melhor em ritmos entre 75 a 100. Baixo esparso fica na raiz e deixa bastante espaço. Baterias são carregadas pelo groove de caixa e padrão caixa/batida no aro no verso. Intensidade aumenta no refrão.
Rock Alternativo	8	4/4	Swing 8 ^a s	Jam section com oscilação de ritmo. Soa melhor em ritmos entre 75 a 140. Baixo de funk desce o pino na raiz na primeira batida, com bastante espaço e enfeites na barra. Baterias de funk com prato e caixas em ambas as sections.
Rock Alternativo	9	4/4	Swing 16as	Swinging alt rock. Soa melhor em ritmos entre 80 a 150. Acordes arpejados de baixo, com alguns saltos de 5ª raiz. Baterias de rock sólidas, com pratos shuffles e caixas. Intensidade aumenta no refrão.
Rock Alternativo	10	3/4	Even 8ªs	Valsa fusão com funk. Soa melhor em ritmos entre 75 a 140. Linha de baixo simples pina a raiz na 1ª batida e deixa bastante espaço. Baterias propulsivas alternam entre pratos e caixas no verso para abrir prato/címbalo de condução e caixa no refrão.
Rock Alternativo	11	3/4	Even 8 ^a s	Valsa jazz-funk. Soa melhor em ritmos entre 60 a 110. Linha de baixo staccato terse com riffs de funk em volta da raiz. Baterias com chute insistente e rolamentos de caixa suaves. Pratos no verso alternando para címbalos no refrão.
Rock Alternativo	12	3/4	Swing 8 ^a s	Reggae com balanço em 3/4. Soa melhor em ritmos entre 60 a 100. Prato shuffle suave e batida simultânea na pele e no aro alternando címbalos elevados e caixa no refrão.

20

DIAGRAMAS DE CONEXÃO



Use apenas cabos de instrumento não balanceados TS para conexões de áudio. Opcional ---

Configuração de Mesa de Som							
Pedal F53X Use apenas cabos de instrumento não balanceados TS para conexões de áudio. Opcional							
ORSERVAÇÃO: Quando apenas a tomada de SAÍDA DE MESA DE SOM for usada, a emulação de gabinete de alto-falante							

OBSERVAÇÃO: Quando apenas a tomada de SAÍDA DE MESA DE SOM for usada, a emulação de gabinete de alto-falante é adicionada ao sinal da guitarra. Consulte "Operação de Tomada de Saída" na página 9 para obter mais informações.

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Rock Alternativo	6	4/4	Even 8ªs	Jam de baixo e bateria. Soa melhor em ritmos entre 60 a 100. Linha de baixo sincopado com bastante ornamentação nas transições. Batida de bateria de groove funkeado em caixa e pratos, ficando intenso no refrão.
Rock Alternativo	7	4/4	Even 8ªs	Reggae clássico. Soa melhor em ritmos entre 75 a 100. Baixo esparso fica na raiz e deixa bastante espaço. Baterias são carregadas pelo groove de caixa e padrão caixa/batida no aro no verso. Intensidade aumenta no refrão.
Rock Alternativo	8	4/4	Swing 8 ^a s	Jam section com oscilação de ritmo. Soa melhor em ritmos entre 75 a 140. Baixo de funk desce o pino na raiz na primeira batida, com bastante espaço e enfeites na barra. Baterias de funk com prato e caixas em ambas as sections.
Rock Alternativo	9	4/4	Swing 16as	Swinging alt rock. Soa melhor em ritmos entre 80 a 150. Acordes arpejados de baixo, com alguns saltos de 5ª raiz. Baterias de rock sólidas, com pratos shuffles e caixas. Intensidade aumenta no refrão.
Rock Alternativo	10	3/4	Even 8ªs	Valsa fusão com funk. Soa melhor em ritmos entre 75 a 140. Linha de baixo simples pina a raiz na 1ª batida e deixa bastante espaço. Baterias propulsivas alternam entre pratos e caixas no verso para abrir prato/cimbalo de condução e caixa no refrão.
Rock Alternativo	11	3/4	Even 8 ^a s	Valsa jazz-funk. Soa melhor em ritmos entre 60 a 110. Linha de baixo staccato terse com riffs de funk em volta da raiz. Baterias com chute insistente e rolamentos de caixa suaves. Pratos no verso alternando para címbalos no refrão.
Rock Alternativo	12	3/4	Swing 8 ^a s	Reggae com balanço em 3/4. Soa melhor em ritmos entre 60 a 100. Prato shuffle suave e batida simultânea na pele e no aro alternando cimbalos elevados e caixa no refrão.

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Рор	11	3/4	Even 8ªs	Valsa pop. Soa melhor em ritmos entre 100 a 200. Baixo toca na raiz e faz pequenas entradas entre algumas transições com saltos grandes ocasionais. Batida de caixa shuffle, movendo de pratos no verso a címbalos no refrão.
Pop	12	3/4	Swing 8 ^a s	Valsa pop com balanço. Soa melhor em ritmos entre 70 a 140. Baixo intenso com pequenos trinos em volta da raiz. Batida shuffle com vassourinha e caixa e batida no aro, cimbalos de condução leves adicionados no refrão.
Rock Alternativo	1	4/4	Even 16as	Jazz funk pop. Soa melhor em ritmos entre 65 a 130. Baixo de groove com pequenos enfeites. Bateria de funk alternando entre pratos apertados e caixa no verso a prato solto e caixa de alta intensidade no refrão.
Rock Alternativo	2	4/4	Even 16ªs	Reggae clássico. Soa melhor em ritmos entre 75 a 100. Baixo esparso fica na raiz e deixa bastante espaço. Baterias são carregadas pelos pratos e golpes de aro/padrão de vassourinha e caixa. Refrão adiciona mais energia do chute.
Rock Alternativo	3	4/4	Even 16as	Jazz funk. Soa melhor em ritmos entre 70 a 125. Baixo de funk sincopado com bastante saltos de intervalo. Baterias de funk contido com golpes de aro e pratos apertados no verso seguidos de pratos abertos e caixa no refrão.
Rock Alternativo	4	4/4	Even 8ªs	Rock de raiz. Soa melhor em ritmos entre75 a 130. Baixo constante com pequenas transições entre acordes e pequenos enfeites. Baterias de rock com cimbalos no refrão.
Rock Alternativo	5	4/4	Even 16 ^a s	Groove jazz funk. Soa melhor em ritmos entre 65 a 130. Baixo de balanço similar ao estilo de rock alternativo no nº 1 mas ligeiramente menos intenso. Baterias de funk com acento de prato off-beat e caixa no verso alternando para címbalos e caixa no refrão.

Configuração de Amplificador + Mesa de Som

Fonte de Alimentação
Harman
PS0913DC (9VDC)

No Mesa de Som

(ABO TIK)

Pedal FS3X

Use apenas cabos de instrumento não balanceados TS para conexões de áudio. Opcional ----

OBSERVAÇÃO: Quando as tomadas MESA DE SOM e SAÍDA DE AMPLIFICADOR forem usadas, o sinal de guitarra será alimentado para a saída do AMPLIFICADOR e as partes de baixo e de bateria serão alimentadas para a saída da MESA DE SOM. Consulte *"Operação de Tomada de Saída" na página 9* para obter mais informações.



OBSERVAÇÃO: Quando a tomada SAÍDA DE FONE DE OUVIDO for usada, AMPLIFICADOR e MESA DE SOM serão

OBSERVAÇÃO: Quando a tomada SAÍDA DE FONE DE OUVIDO for usada, AMPLIFICADOR e MESA DE SOM serão silenciados. O sinal presente nos fones de ouvido será estéreo e a emulação do gabinete de alto-falante será aplicada ao sinal de guitarra. Consulte "*Operação de Tomada de Saída" na página 9* para obter mais informações.

8

19

Gênero Descrição do Estilo Valsa pop. Soa melhor em ritmos entre 100 a 200. Baixo toca na raiz e faz pequenas entradas entre algumas transições com saltos grandes ocasionais 11 Pop 3/4 Even 8as Batida de caixa shuffle, movendo de pratos no verso a címbalos no refrão. Valsa pop com balanço. Soa melhor em ritmos entre 70 a 140. Baixo intenso com pequenos 12 3/4 Swing 8as trinos em volta da raiz Batida shuffle com vassourinha e caixa e batida no aro, címbalos de condução leves adicionados no refrão. Jazz funk pop. Soa melhor em ritmos entre 65 a 130. Baixo de groove com pequenos enfeites. Bateria de funk alternando entre pratos apertados e caixa no verso a prato 4/4 Even 16as Alternativo solto e caixa de alta intensidade no refrão. Reggae clássico. Soa melhor em ritmos entre 75 a 100. Baixo esparso fica na raiz e deixa Rock bastante espaco. Baterias são carregadas 2 4/4 Even 16as Alternative pelos pratos e golpes de aro/padrão de vassourinha e caixa. Refrão adiciona mais energia do chute. Jazz funk. Soa melhor em ritmos entre 70 a 125. Baixo de funk sincopado com bastante saltos de intervalo. Baterias de funk contido com golpes Rock 3 4/4 Even 16as de aro e pratos apertados no verso seguidos de pratos abertos e caixa no refrão. Rock de raiz. Soa melhor em ritmos entre75 a 130. Baixo constante com pequenas Rock transições entre acordes e pequenos enfeites. 4 4/4 Even 8as Alternativo Baterias de rock com címbalos no refrão. Groove jazz funk. Soa melhor em ritmos entre 65 a 130. Baixo de balanço similar ao estilo de rock alternativo no nº 1 mas ligeiramente menos intenso. Baterias de funk com acento Alternativo de prato off-beat e caixa no verso alternando para címbalos e caixa no refrão



OBSERVAÇÃO: Quando as tomadas MESA DE SOM e SAÍDA DE AMPLIFICADOR forem usadas, o sinal de guitarra será alimentado para a saída do AMPLIFICADOR e as partes de baixo e de bateria serão alimentadas para a saída da MESA DE SOM. Consulte **"Operação de Tomada de Saída" na página 9** para obter mais informações.



OBSERVAÇÃO: Quando a tomada SAÍDA DE FONE DE OUVIDO for usada, AMPLIFICADOR e MESA DE SOM serão silenciados. O sinal presente nos fones de ouvido será estéreo e a emulação do gabinete de alto-falante será aplicada ao sinal de guitarra. Consulte "Operação de Tomada de Saída" na página 9 para obter mais informações.

OPERAÇÃO DE TOMADA DE SAÍDA

As tomadas de saída têm um recurso de detecção automática que permite que o TRIO otimize automaticamente as saídas para a aplicação. A tabela abaixo descreve como o TRIO irá operar dependendo do que saídas estão conectadas.

conectadas.			
Descrição da Operação	SAÍDA DA MESA DE SOM Conectada	SAÍDA DO AMPLIFICADOR Conectado	SAÍDA DO FONE DE OUVIDO Conectado
Emulação de gabinete de alto- falante será aplicada ao sinal da guitarra e uma mixagem mono do baixo, bateria e guitarra serão enviadas à tomada SAÍDA DA MESA DE SOM.			
Uma mixagem mono do baixo, bateria e guitarra serão enviadas à tomada SAIDA DO AMPLIFICADOR. Equalização cortesia será aplicada às partes da bateria e baixo para fazer com que eles soem melhor quando tocados através de um gabinete de alto-falante de guitarra. OBS.: Quando utilizar o seu amplificador de guitarra para tocar bateria e baixo do TRIO, defina o amplificador pra funcionar o mais limpo possível, a fim de evitar distorções da bateria. A bateria e o baixo são pré-EQ para soar melhor através de um de amplificador limpo com configurações típicas de EQ.			
O sinal de guitarra será alimentado apenas para a tomada SAÍDA DE AMPLIFICADOR. A mixagem de baixo e bateria será enviada à tomada SAÍDA DE MESA DE SOM			
Emulação de gabinete de alto- falante será aplicada ao sinal de guitarra e uma mixagem estérea do baixo, bateria e guitarra será enviado à tomada de SAÍDA DE FONE DE OUVIDO. As saídas MESA DE SOM e AMPLIFICADOR serão silenciadas.	X		

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Рор	5	4/4	Even 8ªs	Pop estilo louvor e adoração. Soa melhor em ritmos entre 55 a 110. Pinos do baixo para baixo da raiz dos acordes nas even 8% com alguns saltos de oitavas. Batida de rock constante com pratos e caixas no verso, címbalos adicionados no refrão.
Pop	6	4/4	Even 8 ^a s	Banda de ilha. Soa melhor em ritmos entre 90 a 150. Baixo toca com arpejos ascendentes. Batida tem um padrão de caixa surf-rock com címbalos adicionados no refrão.
Рор	7	4/4	Even 16 ^a s	Pop de elevação. Soa melhor em ritmos entre 100 a 140. Baixo toca em 164s com preenchimentos pequenos em barra de transição e nenhum salto de oitava. Batida esparsa com pratos de 164s apertados direcionando o verso, alternando para cimbalos no refrão.
Рор	8	4/4	Swing 8as	Pop rock com balanço. Soa melhor em ritmos entre 80 a 140. Baixo simples alterna entre raiz e 5ª abaixo/4ª acima. Poucas transições. Baterias de pop rock com balanço com padrão de caixa dupla alternando de pratos no verso para címbalos de condução no refrão.
Рор	9	4/4	Swing 8as	Pop com balanço com baterias limpas. Soa melhor em ritmos entre 60 a 160. Baixo fica na raiz, deixando bastante espaço. Transição simples entre as cordas. Baterias ficam nos pratos sem caixa no verso, movendo para caixa de alta energia e padrão de prato no refrão.
Рор	10	3/4	Even 8ªs	Valsa pop direta. Soa melhor em ritmos entre 80 a 150. Baixo lento toca na raiz e caminha entre os acordes com saltos grandes ocasionais. Batida esparsa de bateria alterna prato e escovinha constante em caixa no verso com cimbalo de condução e caixa no refrão.

18

OPERAÇÃO DE TOMADA DE SAÍDA
As tomadas de saída têm um recurso de detecção automática que permite que o TRIO otimize automaticamente as saídas para a aplicação. A tabela abaixo descreve como o TRIO irá operar dependendo do que saídas estão conectadas.

Descrição da Operação	SAÍDA DA MESA DE SOM Conectada	SAÍDA DO AMPLIFICADOR Conectado	SAÍDA DO FONE DE OUVIDO Conectado
Emulação de gabinete de alto- falante será aplicada ao sinal da guitarra e uma mixagem mono do baixo, bateria e guitarra serão enviadas à tomada SAÍDA DA MESA DE SOM.			
Uma mixagem mono do baixo, bateria e guitarra serão enviadas à tomada SAIDA DO AMPLIFICADOR. Equalização cortesia será aplicada às partes da bateria e baixo para fazer com que eles soem melhor quando tocados através de um gabinete de alto-falante de guitarra. OBS.: Quando utilizar o seu amplificador de guitarra para tocar bateria e baixo do TRIO, defina o amplificador para funcionar o mais limpo possível, a fim de evitar distorções da bateria. A bateria e o baixo são pri-EQ para soar melhor através de um de amplificador limpo com configurações típicas de EQ.			
O sinal de guitarra será alimentado apenas para a tomada SAÍDA DE AMPLIFICADOR. A mixagem de baixo e bateria será enviada à tomada SAÍDA DE MESA DE SOM			
Emulação de gabinete de alto- falante será aplicada ao sinal de guitarra e uma mixagem estérea do baixo, bateria e guitarra será enviado à tomada de SAÍDA DE FONE DE OUVIDO. As saídas MESA DE SOM e AMPLIFICADOR serão silenciadas.		X	

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Рор	5	4/4	Even 8ªs	Pop estilo louvor e adoração. Soa melhor em ritmos entre 55 a 110. Pinos do baixo para baixo da raiz dos acordes nas even 8°s com alguns saltos de oitvasa. Batida de rock constante com pratos e caixas no verso, címbalos adicionados no refrão.
Рор	6	4/4	Even 8 ^a s	Banda de ilha. Soa melhor em ritmos entre 90 a 150. Baixo toca com arpejos ascendentes. Batida tem um padrão de caixa surf-rock com címbalos adicionados no refrão.
Рор	7	4/4	Even 16 ^a s	Pop de elevação. Soa melhor em ritmos entre 100 a 140. Baixo toca em 16°s com preenchimentos pequenos em barra de transição e nenhum salto de oitava. Batida esparsa com pratos de 16°s apertados direcionando o verso, alternando para cimbalos no refrão.
Рор	8	4/4	Swing 8 ^a s	Pop rock com balanço. Soa melhor em ritmos entre 80 a 140. Baixo simples alterna entre raiz e 5ª abaixo/4ª acima. Poucas transições. Baterias de pop rock com balanço com padrão de caixa dupla alternando de pratos no verso para címbalos de condução no refrão.
Рор	9	4/4	Swing 8 ^a s	Pop com balanço com baterias limpas. Soa melhor em ritmos entre 60 a 160. Baixo fica na raiz, deixando bastante espaço. Transição simples entre as cordas. Baterias ficam nos pratos sem caixa no verso, movendo para caixa de alta energia e padrão de prato no refrão.
Pop	10	3/4	Even 8ªs	Valsa pop direta. Soa melhor em ritmos entre 80 a 150. Baixo lento toca na raiz e caminha entre os acordes com saltos grandes ocasionais. Batida esparsa de bateria alterna prato e escovinha constante em caixa no verso com címbalo de condução e caixa no refrão.

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Blues	10	3/4	Straight 8as	Blues rock em 3/4, Soa melhor em ritmos entre 65 a 150. Baixo na raiz do acorde com passagens de transição ocasional. Baterias de rock alternando de caixa e prato em verso para caixa e címbalo de condução no refrão.
Blues	11	3/4	Swing 8 ^a s	Blues shuffle com valsa. Soa melhor em ritmos entre 65 a 150. Baixo alternando entre raiz e quinta com transições de duas notas. Batida de rock com prato e caixa no verso para címbalo de condução e caixa no refrão.
Blues	12	3/4	Swing 8 ^a s	Valsa blues. Soa melhor em ritmos entre 50 a 130. Ritmo do baixo é similar o estilo de blues do nº 11 com raiz alternada, 5ª acima e 2 abaixo. Caixa e prato em verso altemando para caixa e címbalo de condução no refrão.
Рор	1	4/4	Even 8 ^a s	Indie folk. Soa melhor em ritmos entre 100 a 170. Baixo lento na 1º e na 3º batida. Chute 4/4 com tambourine no verso, adicionando vassourinha e caixa no refrão.
Pop	2	4/4	Even 8ªs	Pop inspirado em Calypso. Soa melhor em ritmos entre 80 a 130. Linha de baixo angular com grandes saltos. Sensação surf-rock, com baqueta e vassourinha no verso e rolar vassourinhas-caixa direcionando a batida no refrão.
Рор	3	4/4	Even 16 ^a s	Groove pop moderno. Soa melhor em ritmos entre 75 a 150. Baixo toca raízes de acordes com riffs decorativos para transição entre as cordas. Batida esparsa com pratos carregando o ritmo no verso, mudando para uma batida pop mais direta no refrão.
Pop	4	4/4	Even 16 ^a s	Promessa pop. Soa melhor em ritmos entre 80 a 140. Condução do 16º baixo com pouca a quase nenhuma ornamentação. Batida de rock direta, pratos no verso que abre o refrão com preenchimentos de caixa.

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Blues	10	3/4	Straight 8 ^a s	Blues rock em 3/4. Soa melhor em ritmos entre 65 a 150. Baixo na raiz do acorde com passagens de transição ocasional. Baterias de rock alternando de caixa e prato em verso para caixa e címbalo de condução no refrão.
Blues	11	3/4	Swing 8 ^a s	Blues shuffle com valsa. Soa melhor em ritmos entre 65 a 150. Baixo alternando entre raiz e quinta com transições de duas notas. Batida de rock com prato e caixa no verso para címbalo de condução e caixa no refrão.
Blues	12	3/4	Swing 8 ^a s	Valsa blues. Soa melhor em ritmos entre 50 a 130. Ritmo do baixo é similar o estilo de blues do nº 11 com raiz alternada, 5ª acima e 2 abaixo. Caixa e prato em verso alternando para caixa e címbalo de condução no refrão.
Рор	1	4/4	Even 8ªs	Indie folk. Soa melhor em ritmos entre 100 a 170. Baixo lento na 1º e na 3º batida. Chute 4/4 com tambourine no verso, adicionando vassourinha e caixa no refrão.
Рор	2	4/4	Even 8ªs	Pop inspirado em Calypso. Soa melhor em ritmos entre 80 a 130. Linha de baixo angular com grandes saltos. Sensação surf-rock, com baqueta e vassourinha no verso e rolar vassourinhas-caixa direcionando a batida no refrão.
Рор	3	4/4	Even 16ªs	Groove pop moderno. Soa melhor em ritmos entre 75 a 150. Baixo toca raízes de acordes com riffs decorativos para transição entre as cordas. Batida esparsa com pratos carregando o ritmo no verso, mudando para uma batida pop mais direta no refrão.
Рор	4	4/4	Even 16ªs	Promessa pop. Soa melhor em ritmos entre 80 a 140. Condução do 16º baixo com pouca a quase nenhuma ornamentação. Batida de rock direta, pratos no verso que abre o refrão com preenchimentos de caixa.

INÍCIO RÁPIDO

- Selecione a primeira parte a aprender, pressionando o botão PARTE 1. Verifique se o LED APRENDIZADO pisca lentamente. Se a parte selecionada já foi aprendida, o LED APRENDER estará apagado. Nesse caso, pressione e segure o PEDAL até que os LEDs ESTILO apaguem e o LED APRENDER começa a piscar lentamente.
- 2. Acione o botão GUITAR FX para aplicar efeitos a seu sinal de guitarra.
 - LED GUITAR FX desligado Os efeitos de guitarra não estão habilitados.
 - LED GUITAR FX verde Indica que um efeito de guitarra de ritmo será utilizado para os estados "Aprender" e "Tocando".
 - LED GUITAR FX vermelho Indica que um efeito de guitarra de ritmo será utilizado para o estado "Aprender" e um efeito de guitarra para o estado "Tocar".
- 3. TPara ativar o estado "Ouvir", pressione e solte o PEDAL. O LED APRENDER irá piscar rapidamente para indicar que o estado "Ouvir" está habilitado. Mantenha a sua guitarra quieta até que você esteja pronto para dedilhar o primeiro acorde, que irá disparar o início da fase aprender. Se você preferir não usar o estado de "Ouvir", você pode simplesmente pressionar e soltar o PEDAL enquanto você começa a dedilhar.
- Comece dedilhando em um ritmo constante. Você está ensinando o TRIO uma progressão de acordes, por isso toque de forma clara e evite enfeites.
- Quando você completar sua progressão de acordes, pressione o PEDAL da mesma forma que dedilhou no passo anterior. Isso é para quando você quer que a banda participe.

DICA: Para o TRIO determinar automaticamente o comprimento música, número de barras e tempo com precisão, é muito importante pressionar o pedal tão perto quanto possível do ponto onde a sua progressão se aproxima do início.

- 6. Ajuste os botões **BATERIA** e **BAIXO** para equilibrar os níveis da banda com sua guitarra.
- 7. Ajuste os botões de GÊNERO e ESTILO para tentar variações diferentes da música.
 - LED ESTILO verde Indica um estilo que combina tanto assinatura de tempo como a sensação (em linha reta ou oscilando).
 - LED ESTILO Âmbar Indica um estilo que combina com a assinatura de tempo de sua música, mas tem uma sensacão diferente.
- 8. Ajuste o botão RITMO ou acione o botão ALT TIME para mudar o tempo da música.
- 9. Pressionar o PEDAL repetidamente vai agora parar/iniciar o playback da parte da música selecionada.
- 10. Para aprender outra parte, pare o playback e pressione o botão PARTE 2. Repita os passos 3 a 4 para aprender a nova parte, depois repita o para a terceira parte utilizando o botão PARTE 3, se desejar.
- 11. Para apagar uma parte, pare o playback e depois selecione a parte que deseja apagar usando os botões PARTE. Enquanto a música está parada, pressione e segure o PEDAL até que os LEDs estilo apaguem (aproximadamente 2 segundos) para apagar a parte selecionada.

DICA: Se uma parte for acidentalmente apagada, pressione e segure o PEDAL novamente por 2 segundos para restaurar a parte da música.

10

17

INÍCIO RÁPIDO

- Selecione a primeira parte a aprender, pressionando o botão PARTE 1. Verifique se o LED APRENDIZADO pisca lentamente. Se a parte selecionada já foi aprendida, o LED APRENDER estará apagado. Nesse caso, pressione e segure o PEDAL até que os LEDs ESTILO apaguem e o LED APRENDER começa a piscar lentamente.
- 2. Acione o botão GUITAR FX para aplicar efeitos a seu sinal de guitarra.
 - LED GUITAR FX desligado Os efeitos de guitarra não estão habilitados.
 - LED GUITAR FX verde Indica que um efeito de guitarra de ritmo será utilizado para os estados "Aprender" e "Tocando".
 - LED GUITAR FX vermelho Indica que um efeito de guitarra de ritmo será utilizado para o estado "Aprender" e um efeito de guitarra para o estado "Tocar".
- 3. TPara ativar o estado "Ouvir", pressione e solte o PEDAL O LED APRENDER irá piscar rapidamente para indicar que o estado "Ouvir" está habilitado. Mantenha a sua guitarra quieta até que você esteja pronto para dedilhar o primeiro acorde, que irá disparar o inicio da fase aprender. Se você preferir não usar o estado de "Ouvir", você pode simplesmente pressionar e soltar o PEDAL enquanto você começa a dedilhar.
- Comece dedilhando em um ritmo constante. Você está ensinando o TRIO uma progressão de acordes, por isso toque de forma clara e evite enfeites.
- 5. Quando você completar sua progressão de acordes, pressione o **PEDAL** da mesma forma que dedilhou no passo anterior. Isso é para quando você quer que a banda participe.

DICA: Para o TRIO determinar automaticamente o comprimento música, número de barras e tempo com precisão, é muito importante pressionar o pedal tão perto quanto possível do ponto onde a sua progressão se aproxima do início.

- 6. Ajuste os botões BATERIA e BAIXO para equilibrar os níveis da banda com sua guitarra.
- 7. Ajuste os botões de **GÊNERO** e **ESTILO** para tentar variações diferentes da música
 - LED ESTILO verde Indica um estilo que combina tanto assinatura de tempo como a sensação (em linha reta ou oscilando).
 - LED ESTILO Âmbar Indica um estilo que combina com a assinatura de tempo de sua música, mas tem uma sensação diferente.
- 8. Ajuste o botão **RITMO** ou acione o botão **ALT TIME** para mudar o tempo da música.
- 9. Pressionar o PEDAL repetidamente vai agora parar/iniciar o playback da parte da música selecionada.
- 10. Para aprender outra parte, pare o playback e pressione o botão PARTE 2. Repita os passos 3 a 4 para aprender a nova parte, depois repita o para a terceira parte utilizando o botão PARTE 3, se desejar.
- 11. Para apagar uma parte, pare o playback e depois selecione a parte que deseja apagar usando os botões PARTE. Enquanto a música está parada, pressione e segure o PEDAL até que os LEDs estilo apaguem (aproximadamente 2 segundos) para apagar a parte selecionada.

DICA: Se uma parte for acidentalmente apagada, pressione e segure o PEDAL novamente por 2 segundos para restaurar a parte da música.

APRENDER E TOCAR PARTES DE MÚSICA

As três partes do TRIO são ideais para a reprodução de músicas com um verso, refrão e da ponte. Os estilos para Parte 1 têm intensidades mais baixas e trabalham bem para versos da música. Os estilos Parte 2 são mais elevados em intensidade e são otimizados para refrães de músicas. A Parte 3 utiliza intensidades intermediárias que são variações dos padrões de bateria da Parte 2 e trabalhar bem para pontes de músicas.

Você pode selecionar entre as partes enquanto você toca com a música usando os botões das 3 PARTE localizados na parte superior da interface do TRIO. As partes também podem ser selecionadas com o pedal (ver o passo 3 na seção "Alternar entre as partes de música ao tocar a música" abaixo) ou usando um Pedal FS3X DigiTech opcional (Consulte "Usar um Pedal FS3X" na página 14).

Para aprender/tocar uma parte de música.

- Na configuração de fábrica, todas as partes de música no TRIO estão vazias. O botão PARTE 1 será aceso por padrão e o LED APRENDER liá piscar lentamente, indicando que o TRIO está pronto para você para ensiná-lo a sua primeira progressão de acordes.
- Pressione o PEDAL para definir o TRIO para o estado "Ouvir" (LED APRENDER irá piscar rapidamente). Mantenha a
 sua guitarra calma até que você esteja pronto para dedilhar o primeiro acorde. Você também pode começar a
 tocar imediatamente enquanto pressiona o PEDAL, se você preferir.
- Comece dedilhando em um ritmo constante. Você está ensinando o TRIO uma progressão de acordes, por isso toque de forma clara e evite enfeites.
- Quando você completar a sua progressão de acordes, pressione o PEDAL da mesma forma que no passo anterior - isso é para quando você quer que a banda a participe e a banda começará a tocar automaticamente.
- 5. Pressionar o PEDAL vai agora iniciar/parar o playback da parte música selecionada

OBS.: Se todos os LEDs de ESTILO piscam em vermelho, isso indica que o TRIO não teve informações suficientes, não pode reconhecer a progressão de acordes, ou ele acha que a progressão foi muito lona. Se isso ocorrer, tente passos 2 a 4 novamente. Toque o máis claramente possível.

Quando uma parte já existe na memória, o botão PARTE será pouco iluminado. Quando esta parte for selecionada, os LEDs de ESTILO vão acender e o LED APRENDER será desligado. Para reutilizar essa parte, ela deve ser apagada antes de continuar (consulte *"Apagar/Restaurar Partes de Música" na página 13*).

OBS.: Partes de músicas aprendidas serão automaticamente guardadas na memória até que sejam apagadas, mesmo depois de reiniciar

Para alternar entre as partes de música ao tocar a música:

- 1. Selecione a primeira parte a tocar, pressione o botão da PARTE correspondente.
- 2. Pressione o PEDAL para iniciar a o playback da parte.
- 3. Em qualquer momento enquanto a música estiver tocando, pressione o botão PARTE para a próxima parte que você quer tocar. Você pode também pressionar e segurar o PEDAL durante cerca de 2 segundos enquanto a música estiver tocando para avançar para a próxima parte. Repetir esse processo novamente antes de a parte ter mudado irá avançar para a próxima parte subsequente - por exemplo, para ir da parte 1 à parte 3.
- 4. O botão PARTE recém-selecionado irá piscar em verde no ritmo definido para a parte recém-selecionada, indicando que a parte vai começar perfeitamente a tocar assim que a parte que está tocando atualmente atingir o seu fim.

16

11

APRENDER E TOCAR PARTES DE MÚSICA

As três partes do TRIO são ideais para a reprodução de músicas com um verso, refrão e da ponte. Os estilos para Parte 1 têm intensidades mais baixas e trabalham bem para versos da música. Os estilos Parte 2 são mais elevados em intensidade e são otimizados para refrães de músicas. A Parte 3 utiliza intensidades intermediárias que são variações dos padrões de bateria da Parte 2 e trabalhar bem para pontes de músicas.

Você pode selecionar entre as partes enquanto você toca com a música usando os botões das 3 PARTE localizados na parte superior da interface do TRIO. As partes também podem ser selecionadas com o pedal (ver o passo 3 na seção "Alternar entre as partes de música ao tocar a música" abaixo) ou usando um Pedal FS3X DigiTech opcional (Consulte "Usar um Pedal FS3X" na página 14).

Para aprender/tocar uma parte de música:

- Na configuração de fábrica, todas as partes de música no TRIO estão vazias. O botão PARTE 1 será aceso por padrão e o LED APRENDER irá piscar lentamente, indicando que o TRIO está pronto para você para ensiná-lo a sua primeira progressão de acordes.
- Pressione o PEDAL para definir o TRIO para o estado "Ouvir" (LED APRENDER irá piscar rapidamente). Mantenha a
 sua guitarra calma até que você esteja pronto para dedilhar o primeiro acorde. Você também pode começar a
 tocar imediatamente enquanto pressiona o PEDAL, se você preferir.
- Comece dedilhando em um ritmo constante. Você está ensinando o TRIO uma progressão de acordes, po isso toque de forma clara e evite enfeites.
- 4. Quando você completar a sua progressão de acordes, pressione o PEDAL da mesma forma que no passo anterior - isso é para quando você quer que a banda a participe e a banda começará a tocar automaticamente
- $\textbf{5.} \quad \text{Pressionar o } \textbf{PEDAL} \text{ vai agora iniciar/parar o playback da parte música selecionada.}$

OBS.: Se todos os LEDs de ESTILO piscam em vermelho, isso indica que o TRIO não teve informações suficientes, não pode reconhecer a progressão de acordes, ou ele acha que a progressão foi muito longa. Se isso ocorrer, tente passos 2 a 4 novamente, toque o mais claramente possível.

Quando uma parte já existe na memória, o botão PARTE será pouco iluminado. Quando esta parte for selecionada, os LEDs de ESTILO vão acender e o LED APRENDER será desligado. Para reutilizar essa parte, ela deve ser apagada antes de continuar (consulte "Apagar/Restaurar Partes de Música" na página 13).

OBS.: Partes de músicas aprendidas serão automaticamente guardadas na memória até que sejam apagadas, mesmo depois de reiniciar

Para alternar entre as partes de música ao tocar a música:

- 1. Selecione a primeira parte a tocar, pressione o botão da PARTE correspondente
- 2. Pressione o PEDAL para iniciar a o playback da parte.
- 3. Em qualquer momento enquanto a música estiver tocando, pressione o botão PARTE para a próxima parte que você quer tocar. Você pode também pressionar e segurar o PEDAL durante cerca de 2 segundos enquanto a música estiver tocando para avançar para a próxima parte. Repetir esse processo novamente antes de a parte ter mudado irá avançar para a próxima parte subsequente - por exemplo, para ir da parte 1 à parte 1
- 4. O botão PARTE recém-selecionado irá piscar em verde no ritmo definido para a parte recém-selecionada indicando que a parte vai começar perfeitamente a tocar assim que a parte que está tocando atualmente atingir o seu fim.

	Botão Estilo	de Tempo		Descrição do Estilo
Blues	3	4/4	Even 8 ^a s	Blues lento. Soa melhor em ritmos entre 75 a 130. Baixo caminha entre acordes para transição e fica muito intenso. Baterias alternam entre batidas no aro e caixa nos versos para caixa e címbalo no refrão.
Blues	4	4/4	Swing 8 ^a s	Blues estilo Chess records. Soa melhor em ritmos entre 80 a 150. Baixo fica na raiz nas colcheias, caminha pouco nos acordes para transição. Bateria de rock com balanço com bastante vassoura na caixa. Címbalo entram no refrão.
Blues	5	4/4	Swing 8 ^a s	Blues com um sabor boogie woogie/zydeco. Soa melhor em ritmos entre 80 a 125. Baixo de blues simples e relaxado tocando oitavas com passadas pelos acordes. Baterias pesada shuffles com vassourinha + caixa com vassourinha/batida no aro no verso e címbalo no refrão.
Blues	6	4/4	Swing 8 ^a s	Blues estilo Slow Chicago. Soa melhor em ritmos entre 60 a 115. Acordes arpejados de baixo nas oitavas com viradas ocasionai. Batida de balanço simples com ação de vassourinhas com caixa.
Blues	7	4/4	Swing 8 ^a s	Banda de blues lo-fi. Soa melhor em ritmos entre 110 a 140. Baixo de blues caminha em staccato. Caixa Off-beat e muito prato aberto no verso, mudando para címbalos e caixa rolando no refrão.
Blues	8	4/4	Swing 8 ^a s	Shuffle com alma blues. Soa melhor em ritmos entre 90 a 130. Baixo caminha em blues. Baterias shuffles de blues com pratos mudando para címbalos no refrão.
Blues	9	4/4	Swing 8as	Shuffle de blues. Soa melhor em ritmos entre 105 a 150. Mistura clássica de blues com grandes saltos entre as cordas. Baterias shuffles, caixa em 3, címbalos no refrão.

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Blues	3	4/4	Even 8 ^a s	Blues lento. Soa melhor em ritmos entre 75 a 130. Baixo caminha entre acordes para transição e fica muito intenso. Baterias alternam entre batidas no aro e caixa nos versos para caixa e címbalo no refrão.
Blues	4	4/4	Swing 8 ^a s	Blues estilo Chess records. Soa melhor em ritmos entre 80 a 150. Baixo fica na raiz nas colcheias, caminha pouco nos acordes para transição. Bateria de rock com balanço com bastante vassoura na caixa. Címbalo entram no refrão.
Blues	5	4/4	Swing 8 ^a s	Blues com um sabor boogie woogie/zydeco. Soa melhor em ritmos entre 80 a 125. Baixo de blues simples e relaxado tocando oitavas com passadas pelos acordes. Baterias pesadas shuffles com vassourinha + caixa com vassourinha/batida no aro no verso e címbalo no refrão.
Blues	6	4/4	Swing 8 ^a s	Blues estilo Slow Chicago. Soa melhor em ritmos entre 60 a 115. Acordes arpejados de baixo nas oitavas com viradas ocasionai. Batida de balanço simples com ação de vassourinhas com caixa.
Blues	7	4/4	Swing 8 ^a s	Banda de blues lo-fi. Soa melhor em ritmos entre 110 a 140. Baixo de blues caminha em staccato. Caixa Off-beat e muito prato aberto no verso, mudando para cimbalos e caixa rolando no refrão.
Blues	8	4/4	Swing 8 ^a s	Shuffle com alma blues. Soa melhor em ritmos entre 90 a 130. Baixo caminha em blues. Baterias shuffles de blues com pratos mudando para címbalos no refrão.
Blues	9	4/4	Swing 8as	Shuffle de blues. Soa melhor em ritmos entre 105 a 150. Mistura clássica de blues com grandes saltos entre as cordas. Baterias shuffles, caixa em 3, címbalos no refrão.

LISTA DE ESTILOS

O TRIO DigiTech foi projetado desde o início para criar a ilusão de tocar com uma seção rítmica real – uma sensação que é muito diferente do que tocar para faixas de acompanhamento estáticas. Os estilos vão seguir a sua própria progressão de acordes e de transição entre acordes usando uma compreensão da teoria musical. A escolh de notas de baixo é dinâmica e irá variar tanto dentro de um lado como a cada vez através da parte. Além disso, os estilos do TRIO foram criados usando gravações de alguns dos melhores músicos de Nashville. As baterias para cada estilo têm duas seções, que correspondem aproximadamente a verso e refrão. As seções verso são usadas na Parte 1 do TRIO, e as seções refrão são utilizadas nas partes 2 e 3. Várias substituições de voz de bateria são usadas para dar alguma variedade dentro de uma parte e entre as partes.

O TRIO oferece os seguintes gêneros à sua escolha:

- BLUES Blues é o gênero para todos os estilos baseados no blues. As partes do baixo geralmente têm uma inflexão de blues, e nós incluímos um bom número de estilos de balanço aqui.
- POP Limpo, estilos mais limpos, para servir como uma base para músicas de pop melódico.
- ALT ROCK Funk rock dos anos 90, punk e estilos com influências do reggae estão em nosso gênero rock alt. Pense em qualquer coisa de RHCP Sublime a Smashing Pumpkins. O som dos anos 90.
- ROCK Os sons de rock clássico dos anos 60, 70, e 80 pertencem ao gênero rock. Muitas vezes, um pouco de blues com baterias fortes.
- COUNTRY Todos os estilos de country e folk estão no gênero Country, dos mais lentos ao country-rock com um som mais moderno.
- R&B O lugar para estilos que têm essa vibe soul Motown, Stax ou Memphis. Um pouco puxado pro blues, um pouco pro funk
- JAZZ Estilos de jazz clássico, com abundância de batidas e linhas de baixo com balanço.

Cada gênero tem 12 estilos para escolher com o botão ESTILO. A tabela a seguir descreve cada estilo disponível

Estilos Baseados no Gênero

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Blues	1	4/4	Even 8ªs	Jazz blues meio ritmo. Soa melhor em ritmos entre 65 a 120. Baixo anda lentamente entre os acordes. Estilo mais esparso com pouca decoração. Batida simples com bumbo direto e caixa. Címbalo na alternância de verso para címbalo no refrão.
Blues	2	4/4	Even 16 ^a s	Blues jazzístico suave com ritmo pop. Soa melhor em ritmos entre 70 a 130. Groove de baixo stacatto esparso com saltos 8ve. Baterias de groove se movendo de címbalos apertados e batida no aro /caixa em verso para címbalo salpicado e caixa no refrão.

OBS.: Quando os ritmos estão próximos entre as partes e uma nova parte é selecionada enquanto a parte anterior ainda está tocando, o novo ritmo de parte corresponderá ao ritmo da parte anterior - indicado pela novo LED PARTE piscando em sincronia com o LED TEMPO ALT. Se o ritmo da parte recém-selecionado é significativamente diferente da parte atual, o ritmo não será correspondido e os LEDs PARTE nova e TEMPO ALT piscarão a uma taxa diferente.

DICAS DE ESPECIALISTA: O TRIO tem de determinar automaticamente a chave da música, comprimento, tempo, número de barras, acordes, e sensação com base em apenas três partes-chave da informação. Quanto mais clara e mais precisa é esta informação, é mais provável que você vai ter o acompanhamento musical que você deseja. Enquanto o TRIO vai tentar o melhor para trabalhar com o que quer que você dê a ele, as dicas a seguir o ajudarão a obter os melhores resultados:

- Ter o seu tempo de início e de parada preciso é muito importante. Certifique-se de iniciar cada fase de aprender com uma batida forte para baixo e terminar o ciclo com a mesma batida para baixo de modo que a banda inicia na hora certa para manter o ritmo contínuo.
- Tente enfatizar o início de cada barra com uma batida dara. Tente evitar um monte de síncopes ao aprender.
 Lembre-se, você não está sendo gravado, então você não precisa executar a música tanto quanto transmitir a progressão de acordes e tempo.
- Permaneça com maior/menor e 7 cordas tanto quanto possível ao ensinar a progressão de acordes.
 Você sempre pode tocar acordes mais complexos quando você está tocando.
- O número de maneiras possíveis de interpretar cada parte aumenta dramaticamente quanto mais barras você está aprendendo. Para melhores resultados, dividir músicas longas em várias partes.
- Se o TRIO fornece um acompanhamento que parece duas vezes mais rápido ou duas vezes mais lento que o esperado, às vezes pressionar o botão ALT TEMPO pode rapidamente lhe dá o resultado desejado.
- Se o TRIO confunde tempo 3/4 com tempo 4/4 ou vice-versa, basta girar o botão de estilo para a faixa apropriada (estilos 1 a 9 para 4/4 ou estilos 10 a 12 para 3/4).
- O TRIO pode reproduzir músicas com o máximo de um acorde por batida, portanto, tente manter suas mudanças de acordes na batida. Vocé pode ter mudanças de acordes nas sub-batidas, mas esteja ciente de que a quitarra baixo não vai sequir tais alteracões sub-batidas.

12

15

LISTA DE ESTILOS

O TRIO DigiTech foi projetado desde o início para criar a ilusão de tocar com uma seção rítmica real – uma sensação que é muito diferente do que tocar para faixas de acompanhamento estáticas. Os estilos vão seguir a sua própria progressão de acordes e de transição entre acordes usando uma compreensão da teoria musical. A escola estilo a hota de baixo é dinâmica e irá variar tanto dentro de um lado como a cada vez através da parte. Além disso, os estilos do TRIO foram criados usando gravações de alguns dos melhores músicos de Nashville. As baterias para cada estilo têm duas seções, que correspondem aproximadamente a verso e refrão. As seções verso são usadas na Parte 1 do TRIO, e as seções refrão são utilizadas nas partes 2 e 3. Várias substituições de voz de bateria são usadas para dar alguma variedade dentro de uma parte e entre as partes.

O TRIO oferece os seguintes gêneros à sua escolha:

- BLUES Blues é o gênero para todos os estilos baseados no blues. As partes do baixo geralmente têm uma inflexão de blues, e nós incluímos um bom número de estilos de balanço aqui.
- POP Limpo, estilos mais limpos, para servir como uma base para músicas de pop melódico.
- ALT ROCK Funk rock dos anos 90, punk e estilos com influências do reggae estão em nosso gênero rock alt. Pense em qualquer coisa de RHCP Sublime a Smashing Pumpkins. O som dos anos 90.
- ROCK Os sons de rock clássico dos anos 60, 70, e 80 pertencem ao gênero rock. Muitas vezes, um pouco de blues com baterias fortes.
- COUNTRY Todos os estilos de country e folk estão no gênero Country, dos mais lentos ao country-rock
 com um com mais moderno.
- R&B O lugar para estilos que têm essa vibe soul Motown, Stax ou Memphis. Um pouco puxado pro blues, um pouco pro funk
- **JAZZ** Estilos de jazz clássico, com abundância de batidas e linhas de baixo com balanço.

Cada gênero tem 12 estilos para escolher com o botão ESTILO. A tabela a seguir descreve cada estilo disponível.

Estilos Baseados no Gênero

Gênero	Posição do Botão Estilo	Assinatura de Tempo		Descrição do Estilo
Blues	1	4/4	Even 8ªs	Jazz blues meio ritmo. Soa melhor em ritmos entre 65 a 120. Baixo anda lentamente entre os acordes. Estilo mais esparso com pouca decoração. Batida simples com bumbo direto e caixa. Címbalo na alternância de verso para címbalo no refrão.
Blues	2	4/4	Even 16 ^a s	Blues jazzístico suave com ritmo pop. Soa melhor em ritmos entre 70 a 130. Groove de baixo stacatto esparso com saltos 8ve. Baterias de groove se movendo de címbalos apertados e batida no aro /caixa em verso para címbalo salpicado e caixa no refrão.

OBS.: Quando os ritmos estão próximos entre as partes e uma nova parte é selecionada enquanto a parte anterior ainda está tocando, o novo ritmo de parte corresponderá ao ritmo da parte anterior - indicado pela novo LED PARTE piscando em sincronia com o LED TEMPO ALT. Se o ritmo da parte rectém-selecionado é significativamente diferente da parte atual, o ritmo não será correspondido e os LEDs PARTE nova e TEMPO ALT piscarão a uma taxa diferente.

DICAS DE ESPECIALISTA: O TRIO tem de determinar automaticamente a chave da música, comprimento, tempo, número de barras, acordes, e sensação com base em apenas três partes-chave da informação. Quanto mais clara e mais precisa é esta informação, é mais provável que você vai ter o acompanhamento musical que você deseja. Enquanto o TRIO vai tentar o melhor para trabalhar com o que quer que você de a ele, as dicas a seguir o ajudarão a obter os melhores resultados:

- Ter o seu tempo de início e de parada preciso é muito importante. Certifique-se de iniciar cada fase de aprender com uma batida forte para baixo e terminar o ciclo com a mesma batida para baixo de modo que a banda inicia na hora certa para manter o ritmo contínuo.
- Tente enfatizar o início de cada barra com uma batida clara. Tente evitar um monte de sincopes ao aprender.
 Lembre-se, você não está sendo gravado, então você não precisa 'executar' a música tanto quanto transmitir a progressão de acordes e tempo.
- Permaneça com maior/menor e 7 cordas tanto quanto possível ao ensinar a progressão de acordes.
 Você sempre pode tocar acordes mais complexos quando você está tocando.
- O número de maneiras possíveis de interpretar cada parte aumenta dramaticamente quanto mais barras você está aprendendo. Para melhores resultados, dividir músicas longas em várias partes.
- Se o TRIO fornece um acompanhamento que parece duas vezes mais rápido ou duas vezes mais lento que o esperado, às vezes pressionar o botão ALT TEMPO pode rapidamente lhe dá o resultado desejado.
- Se o TRIO confunde tempo 3/4 com tempo 4/4 ou vice-versa, basta girar o botão de estilo para a faixa apropriada (estilos 1 a 9 para 4/4 ou estilos 10 a 12 para 3/4).
- O TRIO pode reproduzir músicas com o máximo de um acorde por batida, portanto, tente manter suas mudanças de acordes na batida. Você pode ter mudanças de acordes nas sub-batidas, mas esteja ciente de que a guitarra baixo não vai seguir tais alterações sub-batidas.

COMEÇAR COM UMA CONTAGEM DE BATERIA

As vezes é desejável ouvir uma contagem de uma barra antes de começar o playback - por exemplo, quando gravar a saida do TRIO com a finalidade de agregar mais partes, ou quando se trabalha em solos que começam logo no downheat de juma parte

TPara começar com uma contagem de bateria:

- 1. Comece com o TRIO no estado parado e selecione a parte que deseja contar usando os botões PARTE.
- 2. Mantenha pressionando o botão PARTE atualmente selecionado até que ele comece a piscar a uma taxa de ritmo da parte.
- Agora, quando você pisa no pedal para iniciar o playback, você vai ouvir uma barra de semínimas tocadas como uma contagem antes do acompanhamento ser iniciado.

APAGAR/RESTAURAR PARTES DA MÚSICA

Se você quiser reaprender uma parte música ou passar para uma nova música, a parte(s) da música anterior deve ser apagada primeiro.

Para apagar/restaurar uma parte de música:

- 1. Pare o playback da parte pressionando o PEDAL
- 2. Selecione a parte que deseja apagar pressionando um dos três botões de PARTE.
- 3. Pressione e segure o PEDAL por aproximadamente 2 segundos ou até que os LEDs ESTILO desliguem e o LED APRENDER comece a piscar em vermelho.
- 4. Repita os passos 2 e 3 para todas as partes restantes que deseja apagar.

OBS.: Se uma parte for acidentalmente apagada, pressione e segure o PEDAL novamente por 2 segundos para restaurar a parte da música.

GUITAR FX

O TRIO fornece efeitos de guitarra embutidos que podem ser ligados e desligados usando o botão GUITAR FX. O botão tem três estados. são eles:

- LED desligado Os efeitos de guitarra não estão habilitados.
- LED verde Indica que um efeito de ritmo de guitarra será utilizado para os estados "Aprender" e "Tocar".
- LED vermelho Indica que um efeito de ritmo de guitarra será utilizado para o estado "Aprender" e um efeito solo de guitarra para o estado "Tocar".

Os tipos de efeitos adicionados dependem do gênero selecionado.

USAR UM PEDAL FS3X

Um pedal FS3X DigiTech opcional pode ser conectado à tomada CONTROLE DE ENTRADA para o controle adicional de mãos livres. Um cabo TRS (tip-ring-sleeve) de 1/4" deve ser utilizado quando ligar o FS3X ao TRIO. Os pedais no FS3X funcionarão como mostra a ilustração abaixo.



13 14

COMEÇAR COM UMA CONTAGEM DE BATERIA

Às vezes é desejável ouvir uma contagem de uma barra antes de começar o playback - por exemplo, quando gravar a saída do TRÍO com a finalidade de agregar mais partes, ou quando se trabalha em solos que começam logo no downbeat de uma parte.

TPara começar com uma contagem de bateria:

- 1. Comece com o TRIO no estado parado e selecione a parte que deseja contar usando os botões PARTE.
- 2. Mantenha pressionando o botão PARTE atualmente selecionado até que ele comece a piscar a uma taxa de ritmo da parte.
- 3. Agora, quando você pisa no pedal para iniciar o playback, você vai ouvir uma barra de semínimas tocadas como uma contagem antes do acompanhamento ser iniciado.

APAGAR/RESTAURAR PARTES DA MÚSICA

Se você quiser reaprender uma parte música ou passar para uma nova música, a parte(s) da música anterior deve ser apagada primeiro.

Para apagar/restaurar uma parte de música:

- 1. Pare o playback da parte pressionando o **PEDAL**.
- 2. Selecione a parte que deseja apagar pressionando um dos três botões de PARTE.
- Pressione e segure o PEDAL por aproximadamente 2 segundos ou até que os LEDs ESTILO desliguem e o LED APRENDER comece a piscar em vermelho.
- 4. Repita os passos 2 e 3 para todas as partes restantes que deseja apagar.

OBS.: Se uma parte for acidentalmente apagada, pressione e segure o PEDAL novamente por 2 segundos para restaurar a parte da música.

GUITAR FX

 $O\,TRIO\,fornece\,efeitos\,de\,guitarra\,embutidos\,que\,podem\,ser\,ligados\,e\,desligados\,usando\,o\,botão\,GUITAR\,FX.\,O\,botão\,tem\,três\,estados, são\,eles:$

- LED desligado Os efeitos de guitarra não estão habilitados.
- LED verde Indica que um efeito de ritmo de guitarra será utilizado para os estados "Aprender" e "'Tocar".
- LED vermelho Indica que um efeito de ritmo de guitarra será utilizado para o estado "Aprender" e um efeito solo de guitarra para o estado "Tocar".

Os tipos de efeitos adicionados dependem do gênero selecionado.

USAR UM PEDAL FS3X

Um pedal FS3X DigiTech opcional pode ser conectado à tomada CONTROLE DE ENTRADA para o controle adicional de mãos livres. Um cabo TRS (tip-ring-sleeve) de 1/4" deve ser utilizado quando ligar o FS3X ao TRIO. Os pedais no FS3X funcionarão como mostra a ilustração abaixo.

